

Taille-herbe sans fil BOSCH Easy GrassCut 18V-26 - sans batterie - 06008C1C04



Référence (SKU) : BOSV0410

EAN : 3165140973380

Réf. fournisseur : 06008C1C04

DESCRIPTION

Bien équilibré et léger pour un maniement facile et un grand confort d'utilisation

Fonction dresse-bordures permettant de dresser des bordures par simple frappe au sol et pivotement du manche

Bobine à avance semi-automatique rendant inutile tout ajustement manuel

Puissance suffisante pour couper les bordures de six terrains de tennis avec une seule charge de batterie

Idéal pour couper l'herbe, éliminer les herbes folles, couper et dresser les bordures