

Tronçonneuse à chaîne BOSCH Universal Chain 18 Sans batterie ni chargeur - 06008B8001



Référence (SKU) : BOSV0073

EAN : 3165140925648

Réf. fournisseur : 06008B8001

DESCRIPTION

Tronçonneuse sans-fil 18 V - légère et polyvalente pour élaguer et tronçonner facilement. Légère (seulement 3 kg avec batterie), compacte et maniable, l'UniversalChain 18 permet d'élaguer efficacement avec une maîtrise parfaite. Grâce au système SDS Bosch, la chaîne peut être tendue et remplacée facilement, sans outil. La butée de protection stabilisatrice avec griffes de préhension agrippe bien le bois et permet d'effectuer des coupes par en dessous sans endommager les branches. Grande polyvalence : peut être utilisée aussi bien pour élaguer que pour tronçonner des déchets végétaux ou débiter du bois de chauffage. L'outil fait partie de l'ALLIANCE POWER FOR ALL. Une même batterie peut être utilisée sur un grand nombre d'outils de différentes marques.