Tronçonneuse à chaîne BOSCH Universal Chain 18 Sans batterie ni chargeur - 06008B8001



Référence (SKU) : BOSV0073
EAN : 3165140925648
Réf. fournisseur : 06008B8001

DESCRIPTION

Tronçonneuse sans-fil 18 V - légère et polyvalente pour élaguer et tronçonner facilementLégère (seulement 3 kg avec batterie), compacte et maniable, l'UniversalChain 18 permet d'élaguer efficacement avec une maîtrise parfaite. Grâce au système SDS Bosch, la chaîne peut être tendue et remplacée facilement, sans outil. La butée de protection stabilisatrice avec griffes de préhension agrippe bien le bois et permet d'effectuer des coupes par en dessous sans endommager les branches. Grande polyvalence : peut être utilisée aussi bien pour élaguer que pour tronçonner des déchets végétaux ou débiter du bois de chauffage. L'outil fait partie de l'ALLIANCE POWER FOR ALL. Une même batterie peut être utilisée sur un grand nombre d'outils de différentes marques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de la batterie 18,0 V
Compatibilité de la batterie 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Recommandation batterie >= 2,5 Ah
Temps de charge de la batterie 1,40 h
Durée de charge rapide batterie Rechargée à 80 % en 65 min
Réservoir d'huile 80 ml
Coupes par charge de batterie 40 coupes de 75 mm par charge de batterie
Longueur de guide 20 cm
Vitesse de la chaîne 4.5 m/s
Epaisseur des maillons 1.1 mm
Chaîne Chaîne Oregon
Ø du cercle de coupe 13.5 cm
Lubrification automatique Oui
Nombre de maillons 33
Dimensions (L x l x H) 510 x 235 x 200 mm
Poids (avec chaîne et guide) 2,7 kg
Poids (avec chaîne, guide et batterie) 3,0 kg

Puissance absorbée (en W)	1800
Type d'alimentation	Batterie

Longueur du guide cm	20 cm