

Ponceuse EasySander 12 BOSCH - 060397690A



Référence (SKU) : BOSV0206

EAN : 3165140886598

Réf. fournisseur : 060397690A

DESCRIPTION

Idéale pour le ponçage sans fil des surfaces plates de petite taille, les coins, les bords et les réparations

Cette ponceuse multi EasySander 12 compacte est parfaite pour les travaux et réparations qui nécessitent une liberté sans fil. L'EasySander 12 de conception ergonomique ponce sans effort les coins, les bords et les surfaces plates de petite taille. La fonction PowerAutomatic augmente automatiquement la puissance lorsqu'une plus forte pression est exercée sur la surface de travail. Les changements de papier abrasif sont rapides et faciles grâce au système micro-agrippant. La tête triangulaire est également pivotante pour une utilisation optimale du papier abrasif. Cette ponceuse multi est utilisable sur les bois tendres et durs, les surfaces peintes et vernies, pour effectuer des travaux de ponçage sur des cadres, bancs et du petit mobilier. L'outil fait partie du système POWER FOR ALL 12V. Une seule batterie suffit pour tous les outils POWER FOR ALL 12V.