

Aspirateur BOSCH Easy Vac 12 - sans batterie ni chargeur - 06033D0000



Référence (SKU) : BOSV0187

EAN : 3165140850568

Réf. fournisseur : 06033D0000

DESCRIPTION

Solution polyvalente et légère pour un nettoyage sans fil aisé dans les zones difficiles d'accès. Caractérisé par une conception légère et la mobilité du sans fil, cet aspirateur polyvalent constitue un excellent choix pour l'aspiration de matières sèches en tout lieu. Les tubes prolongateurs amovibles et un suceur pour sols transforment cet aspirateur portatif en aspirateur pour sols. Le suceur droit pénètre profondément dans les zones difficiles d'accès pour un nettoyage à fond tandis que sa brosse nettoie les surfaces rugueuses et non planes. Son filtre plissé plat et son préfiltre protègent les composants internes de la poussière. Bénéficiez d'une autonomie fiable et d'une puissance d'aspiration constante avec une seule charge de batterie. L'outil fait partie du système POWER FOR ALL 12V. Une seule batterie suffit pour tous les outils POWER FOR ALL 12V.