

Ponceuse à main sans fil TE-OS 18/113 3X Li - Solo - EINHELL - 4460730



Référence (SKU) : EIN00104

EAN : 4006825671049

Réf. fournisseur : 4460730



DESCRIPTION

Fait partie de la gamme Power X-Change, fonctionne avec 1 batterie 18 V
Puissante ponceuse vibrante avec grand circuit d'oscillation
Plateaux de ponçage interchangeables pour une utilisation flexible
Design compact pour une meilleure maîtrise du ponçage
Parfaitement adaptée au ponçage de surfaces planes
Attaches autoagrippantes pour un changement rapide du papier abrasif
Dispositif de serrage : pour papiers abrasifs sans attaches autoagrippantes
Aspiration intégrée des poussières avec cassette de récupération + filtre à plis
Raccord pour brancher un système d'aspiration externe
Avec plateau de ponçage rectangulaire déjà monté
Avec plateau de ponçage oblong
Avec plateau de ponçage triangulaire
Surfaces Softgrip pour une utilisation sûre et confortable
Vendue avec sacoche de rangement
Vendue avec 3 feuilles de papier abrasif (grain 120)
Avec tournevis pour changer le plateau de ponçage
Batterie et chargeur non inclus (disponibles séparément)