

Metofix VM128 Humidimètre - NETIM - 545709



Référence (SKU) : NET00097

EAN : 8712423011137

Réf. fournisseur : 545709

DESCRIPTION

Humidimètre METOFIX VM128 Mesure d'humidité fiable et rapide : Accumulation d'humidité dans les murs ou les planchers? Avec le METOFIX VM 128, vous pouvez mesurer la sécheresse ou l'humidité des murs ou des sols. De cette façon, vous pouvez facilement détecter l'humidité qui est apparue, par exemple, en raison d'une mauvaise isolation des murs creux ou de la condensation résultant d'une construction étanche à l'air. Une mesure d'humidité est bien sûr également utile pour déterminer la valeur d'humidité des matériaux de finition (gypse, béton, anhydrite) après traitement.

Humidimètre non destructif pour tous les matériaux de construction : Le VM128 est un humidimètre non destructif pour les matériaux durs et les matériaux qui ne doivent pas être endommagés, tels que le béton, le ciment, le bois et d'autres matériaux de construction.

Le VM128 convient aux fonctions suivantes :- identifier les taches d'humidité dans les planchers, les murs et les plafonds- déterminer si une surface convient au revêtement ou à la peinture- mesurer le taux d'humidité des matériaux de finition après traitement

Une mesure correcte pour les bonnes valeurs mesurées : Comme pour tous les instruments de mesure, une mesure correcte est importante pour obtenir les valeurs correctes. Une mesure séparée ne dit rien. En prenant plusieurs mesures, vous pouvez les comparer. Sur la base de la théorie « une surface peut être uniformément sèche, mais pas uniformément humide », vous pouvez déterminer si un mur ou un sol est sec. Toutes les valeurs sont-elles égales ? Alors, la surface est sèche. Lorsque le VM128 affiche des valeurs différentes, vous savez quelles zones sont encore humides ou où il y a un problème d'humidité.

Veuillez noter que le compteur mesure 4 cm de profondeur et que les mesures peuvent donc être influencées, par exemple, par le chauffage sous-jacent (au sol), les tuyaux en cuivre, la vannerie ou le travail du carrelage ancien.

Mesurer avec la bonne valeur mesurée : Par défaut, le VM128 affiche les valeurs mesurées sur une échelle relative (0-100). Pour un certain nombre de matériaux, tels que le plâtre, le béton, l'anhydride et le bois, il affiche les valeurs mesurées en pourcentages. Gardez à l'esprit que les minéraux et les sels dans le matériau peuvent influencer les mesures. La mesure du VM128 est indicative. Vous voulez être sûr à 100% du bon pourcentage d'humidité? Alors, faites effectuer une mesure du carbure de calcium.

L'humidimètre METOFIX VM128 est livré dans un sac robuste.