

Scie sabre sans fil 18V - HIKOKI - sans batterie, ni chargeur - CR18DBW4Z



Référence (SKU) : HIK00351

EAN : 4966376403165

Réf. fournisseur : CR18DBW4Z

DESCRIPTION

Changement sans outil des lames de scie pour un changement rapide et facile
Fonction marche/arrêt mode swing pour des coupes plus rapides
Vitesse de déclenchement variable pour un meilleur contrôle et une vitesse adaptée aux différents matériaux
Boîtier d'engrenage métallique équilibré pour de faibles vibrations et une grande durabilité de l'outil
Éclairage LED intégré pour une bonne visibilité du plan de travail
triple étanchéité contre la pénétration de l'eau et de la poussière
interrupteur à 2 positions avec verrouillage de sécurité contre l'enclenchement accidentel