

Ponceuse vibrante - BOSCH - GSS18 V-10 - Sans batterie, ni chargeur - accessoires - L-Boxx - 06019D0202



Référence (SKU) : PSA11008

EAN : 3165140871662

Réf. fournisseur : 06019D0202

DESCRIPTION

La ponceuse vibrante BOSCH GSS18V-10 à une main, est pratique et compacte, ce qui lui permet d'atteindre tous les coins, avec elle vous pourrez travailler partout !

Elle est munie d'un plateau de ponçage interchangeable : Le plateau est amovible et peut être remplacé en fonction du travail à effectuer.

Système Micro-filtre: Aspiration simple et efficace des poussières pour un travail sécurisé et une santé préservée.

Possibilité de la relier directement à un aspirateur.

Souplesse de travail dans toutes les situations grâce à la batterie de 18V

Aspiration très efficace des poussières grâce au système microfiltre Bosch

Conception ergonomique avec zones Softgrip permettant une préhension dans plusieurs positions

Le plateau de ponçage de la GSS 18V-10 est compatible avec les papiers auto-agrippants et à pincer

Maintien parfait du papier, sans ondulation ni risque de déchirure

Longue durée de vie grâce aux roulements étanches et à la conception robuste