

Mastic hybride Parabond construction SNJF DL CHEMICALS - Cartouche de 290 ml - Gris foncé - Lot de 25 - 40008N257463



Référence (SKU) : LOTC10045

EAN : 5413624152263

Réf. fournisseur : 40008N257463lot

DESCRIPTION

Produit : Parabond Construction est un mastic colle neutre, 1-composant à base d'Hybrides Polymères avec une élasticité permanente et un collage souple. Fabriqué selon les normes ISO-11600-F, classe 25HM et possède entre autre le label ATG et le label SNJF. Applications : Parabond Construction se comporte parfaitement comme collage souple et spécialement pour tous les joints de dilatation et finition, horizontaux et verticaux, dans les constructions intérieures ou extérieures. Le Parabond Construction adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction comme l'aluminium, le zinc, l'acier galvanisé et inoxydable, le cuivre, la pierre naturelle, le béton, la brique, le bois traité, Parabond Construction possède une perte minimale de poids et de volume, en conséquence, les tensions internes au joint se limitent au minimum, la durée du joint y servira. Exemples de jointoiement : - Tous les joints horizontaux et verticaux - Les fissures - Les joints dans l'automobile, la construction des caravanes et autocars - Les joints dans le secteur de la ventilation et de la climatisation - Tout jointoiement dans les cuisines, salles de bains, vérandas, ... - L'isolation dans les containers - Jointoyer entre les murs et les châssis Exemples de collage : - Collage des plinthes, marches, seuils, ... - Collage des bandes de protection et des éléments en préfabriqué - Panneaux d'isolation acoustique - Matériaux d'isolation thermique (comme PUR, PIR, PS) Parabond Construction n'est pas recommandé lors de : - Joints continuellement immergés dans l'eau. - Joints avec une largeur/profondeur < 5 mm - Bitume : utiliser notre Paraphalt - Polyacrylate et polycarbonate : utiliser notre Parasilico PL - pas approprié pour le collage sur PE, PP, PA, Téflon et Bitume. - N'est pas approprié pour les piscines intérieures - Il faut bien ventiler les endroits où le produit est appliqué, durant la vulcanisation.