

Gabarit pour charnière cachée - KREG - KHI-HINGE-INT

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : KRE00015

EAN : 0647096806651

Réf. fournisseur : KHI-HINGE-INT

DESCRIPTION

"Le gabarit de charnière dissimulée élimine les conjectures lors de l'installation de portes d'armoire à l'aide de charnières dissimulées. Ce gabarit économique et facile à utiliser assure un alignement précis des charnières, de sorte que vous pouvez installer des portes qui s'adaptent parfaitement et fonctionnent bien. De plus, le gabarit de charnière dissimulé fonctionne avec une perceuse ordinaire et le foret à pointe en carbure inclus.

Le gabarit de charnière dissimulée vous permet de percer des trous de cuvette pour les charnières de porte d'armoire dissimulées (parfois appelées « charnières européennes ») à l'aide d'une simple perceuse. Le gabarit positionne un foret à pointe en carbure inclus exactement à la position et au décalage appropriés, et perce à chaque fois à la profondeur parfaite grâce à un collier de butée de profondeur. Le gabarit est simple à utiliser et garantit que vous pouvez monter des portes d'armoire qui s'adaptent parfaitement et fonctionnent correctement.

Les charnières dissimulées sont idéales pour le montage des portes d'armoires car elles restent hors de vue, elles sont réglables et fonctionnent très bien. Leur montage, cependant, nécessite de percer un grand trou à une position et à une profondeur très spécifiques. Le gabarit de charnière dissimulée Kreg simplifie le perçage de ces trous et vous permet de le faire avec rien de plus qu'une perceuse et le foret à pointe en carbure fourni avec le gabarit.

Remarque: un foret de 1,5 mm est nécessaire pour percer les vis de montage des charnières. Non inclus.

Le gabarit de charnière dissimulé se compose d'une base en nylon rempli de verre avec un trou qui reçoit un guide de perçage. Les cames d'indexation garantissent que le gabarit positionne le foret pour percer un trou au décalage requis — qui est dicté par chaque charnière — et un collier d'arrêt intégré garantit que la profondeur de la cupule est correcte à chaque fois. Il y a même des trous que vous pouvez utiliser pour guider un peu les trous de vis de charnière. Le gabarit de charnière dissimulé est livré avec un embout au carbure de haute qualité pour assurer d'excellents résultats.

Le gabarit de charnière dissimulé est conçu pour être intuitif pour les débutants, mais suffisamment robuste pour les professionnels. Il suffit de choisir vos charnières, de consulter quelques instructions de montage de base qui les accompagnent, puis de configurer le gabarit de charnière dissimulé en ajustant une paire de cames intégrées. Après cela, vous êtes prêt à percer des trous de cuvette de charnière à l'aide d'une perceuse ordinaire. Que vous installiez une porte d'armoire ou que vous fabriquiez des portes pour toute une cuisine, le gabarit de charnière dissimulée fournit des résultats fiables et cohérents.

Compatibilité des charnières Charnières dissimulées en forme de cuvette de 35 mm

Construction Nylon renforcé de verre durable

Décalage de la charnière 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

Décalage de la charnière de l'extrémité de la porte 50 mm (2 ") à illimité

Foret inclus

Quatre couteaux à pointe en carbure avec bague d'arrêt