

Aspirateur eau et poussières NT 30/1 AP TE L KARCHER - 1.148-231.0



Référence (SKU) : NAA10259

EAN : 4054278048208

Réf. fournisseur : 1.148-231.0

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES Décolmatage semi-automatique du filtre Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale Le bouton de commande du décolmatage du filtre à proximité du panneau de commande simplifie l'utilisation Rangement intégré du flexible d'aspiration et du câble d'alimentation Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres. Stockage sans risque du câble d'alimentation Boîtier de filtre amovible Permet un retrait du filtre sans poussières Préviend une installation incorrecte du filtre plissé plat Système de rangement intégré des accessoires Les accessoires sont rangés soigneusement et toujours à portée de main Prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique (pour le modèle TE) Une fois branché, l'outil électroportatif pilote le fonctionnement et l'arrêt l'aspirateur via la fonction automatique intégrée ON/OFF. L'aspirateur fonctionne seulement lorsque l'outil électroportatif est en marche.