

Scie circulaire 18V CS 62 18.0-EC C FLEX - sans batterie ni chargeur - 491322



Référence (SKU) : FLE00169

EAN : 4030293221260

Réf. fournisseur : 491322

DESCRIPTION

Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement

Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue

Moteur EC 18,0 V avec protection contre les surcharges et surveillance de la température

L'affichage LED de la capacité de la batterie

L'élément oscillant à double serrage empêche un coincement de la lame de scie lors de coupes angulaires et par conséquent, le risque de retour

Dispositif d'arrêt de broche : pour changer rapidement de lame

Graduation angulaire de 0° à 50°. Avec pré réglage angulaire de 22,5° / 45° et 50°. Facilement lisible et réglable avec précision à l'aide d'éléments de serrage maniables

Plage oscillante de 0° à 50° pour coupes arrière ainsi que fonction de pré-rainure pour des bords visibles parfaits

Réglage de la profondeur de coupe à l'aide d'un levier de blocage intuitif, lecture aisée de la profondeur de coupe

Selon les dernières prescriptions, sans couteau diviseur pour des coupes plongeantes et sans le démontage fastidieux du couteau diviseur

Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux, facile à vider, fixation possible sans outil à l'aide d'une fermeture à baïonnette

Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27 mm de diamètre ou d'un adaptateur de niveau

Idéal pour des utilisations classiques en construction à sec et transformation. Par ex. pour coupes à la scie à travers des plaques de plâtre, de fibrociment, de bois aggloméré (telles que les panneaux d'agglomérés ou OSB)

Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V. Livré sans accu et chargeur.