

Perceuse visseuse sans fil T 18+3-Basic - FESTOOL - Sans batterie ni chargeur - Systainer - 576448



Référence (SKU) : FEST2532

EAN : 4014549360149

Réf. fournisseur : 576448

DESCRIPTION

Perceuse visseuse 18V Festool - T18+3-Basic

Pour une entière flexibilité lors du perçage et du vissage : le réglage du couple entièrement électronique, le système de changement rapide CENTROTEC, le renvoi d'angle, le module excentrique et la butée de profondeur conviennent à toutes les applications de perçage et de vissage. Grâce à la combinaison d'une batterie Li-HighPower et d'un moteur EC-TEC sans charbons, et donc sans maintenance, la perceuse visseuse sans fil T 18+3 combine légèreté, longévité et endurance. Disponible en version à forme T ou, selon les préférences personnelles, en version C 18 ou à forme en C unique.

Avantages et fonctionnalités de la perceuse 18 V :

Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé

Embouts bien pensés et système de changement d'outil rapide CENTROTEC pour toutes les applications : renvoi d'angle et module excentrique ainsi que butée de profondeur

L'interface FastFix sur la perceuse-visseuse sans fil permet de changer d'embout en quelques secondes, sans outil

Allie longévité, robustesse et puissance grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance

Les visseuses sans fil et les batteries bénéficient du Festool Service et d'un bouquet de prestations gratuites

Réduction de poids sensible mais pleine puissance, grâce à la batterie Li-HighPower à cellules résistant aux courants de forte intensité

Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis

Conseils d'utilisation de la perceuse sans fil :

Montage de meubles et mobilier de cuisine

Montage de ferrures, parois arrière, baguettes

Montage de portes et de fenêtres Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique

Fabrication et pose de clôtures, pergola, auvents

Réalisation de structures en bois