

Lame de scie circulaire BOSCH

Optiline Wood



Référence (SKU) : CFG07477

Réf. fournisseur : 26086

DESCRIPTION

OPTILINE WOOD : des performances exceptionnelles dans le bois. En terme de longévité, de vitesse de coupe et de précision, l'Optiline Wood n'a pas d'égale. Elle est idéale pour un sciage net et précis du bois, dans tous les cas de figure standard, qu'il s'agisse d'aménagement intérieur ou d'utilisation sur chantier. Elle permet de découper avec précision le bois tendre comme le bois dur, les panneaux densifiés, les panneaux stratifiés, les panneaux en bois reconstitué, les panneaux lattés et les panneaux de particules moyenne densité MDF. Ces propriétés exceptionnelles sont dues à la denture alternée au carbure. Les lames Optiline Wood sont disponibles pour scies circulaires, scies à onglet et scies de table. Coupe grossière: idéale pour les coupes longitudinales et transversales rapides dans le bois tendre, le bois dur, les panneaux agglomérés bruts, les planches de coffrages et le contreplaqué.

VARIANTES

Réf.	Nom
LBA02201	Lame de scie circulaire BOSCH Optiline Wood 150X20/16X2.4 24D - 2 608 640 592
LBA02202	Lame de scie circulaire BOSCH Optiline Wood 150 X 20/16 X 2.4 36D - 2608640593
LBA02203	Lame de scie circulaire BOSCH Optiline Wood Ø 20mm - 160X20/16X2.6 - 24D ALT - 2 608 640 596
LBA02204	Lame de scie circulaire BOSCH Optiline Wood Ø 20mm - 160X20/16X2.6 - 48D ALT - 2 608 640 732
LBA02205	Lame de scie circulaire BOSCH Optiline Wood Ø 30mm - 180X30/20X2.6 - 24D - 2 608 640 608
LBA02208	Lame de scie circulaire BOSCH Optiline Wood Ø 30mm - 235X30/25X2.8 - 24D ALT - 2 608 640 725
LBA02209	Lame de scie circulaire BOSCH Optiline Wood Ø 30mm - 235X30/25X2.8 - 48D ALT - 2 608 640 727
LBA02210	Lame de scie circulaire BOSCH Optiline Wood Ø 30mm - 300X30X3.2 - 48D ALT - 2 608 640 672
LBA02211	Lame de scie circulaire BOSCH Optiline Wood Ø 30mm - 250X30X3.2 - 60D - 2 608 640 665
LBA02212	Lame de scie circulaire BOSCH Optiline Wood Ø 30mm - 260X30X3.2 - 48DN - 2 608 641 202
LBA02213	Lame de scie circulaire BOSCH Optiline Wood Ø 30mm - 350X30X3.5 - 54D - 2 608 640 674
LBA02217	Lame de scie circulaire BOSCH Optiline Wood Ø 30mm - 190 x 30 x 2,6 mm, 24 - 2 608 640 615
LBA02219	Lame de scie circulaire Optiline Wood Ø 30mm - 216 x 30 x 2,0 mm, 24 - 2 608 640 431
LBA02220	Lame de scie circulaire Optiline Wood Ø 30mm - 230 x 30 x 2,8 mm, 24 - 2 608 640 627
LBA02221	Lame de scie circulaire Optiline Wood Ø 30mm - 250 x 30 x 3,2 mm, 80 - 2 608 640 660

LBA02223	Lame de scie circulaire Optiline Wood Ø 30mm - 190 x 30 x 2,6 mm, 48 - 2 608 640 617
LBA02224	Lame de scie circulaire Optiline Wood Ø 30mm - 216 x 30 x 2,0 mm, 48 - 2 608 640 432
LBA02227	Lame de scie circulaire Optiline Wood Ø 30mm - 305 x 30 x 2,5 mm, 40 - 2 608 640 440
LBA02228	Lame de scie circulaire Optiline Wood Ø 30mm - 305 x 30 x 2,5 mm, 60 - 2 608 640 441