

# Lame de scie circulaire FREUD pour la coupe de bois massif



Référence (SKU) : CFG13001

Réf. fournisseur : F03FS09

## DESCRIPTION

Pour scie à onglets.

Optimisée pour la coupe de bois dur, bois tendre, panneaux agglomérés, mélaminés et MDF.

Les dents en carbure TiCo permettent une coupe nette et une durée de vie prolongée.

Le revêtement PermaShield protège la lame et garantit de meilleures performances de coupe.

En tant que plus grand fabricant de lames au monde, Freud propose une lame pour toutes les applications.

Les ventes anti-vibrations réduisent le bruit et garantissent une coupe plus fluide.

La brasure Tri-metal Freud est constituée d'une couche de cuivre entourée de deux couches d'argent et permet aux dents de résister à des chocs extrêmes.

Stabilité et précision accrues grâce la mise sous précontrainte des lames.

Le corps de lame en acier haut de gamme permet une durée de vie maximale et plus de précision.

Les matériaux adaptés sont marqués au laser sur la lame pour faciliter le choix des utilisateurs.

## VARIANTES

Réf.	Nom
FRE00600	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø120 1,8/1,3 AL20 Z40 BA 5° - F03FS09664 -FR02W002H
FRE00602	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø130 2,4/1,6 AL20 Z36 BA 5° - F03FS09666 -FR03W002H
FRE00603	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø140 1,8/1,3 A20 Z24 BA 15° - F03FS09667 -FR04W001H
FRE00605	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø140 1,8/1,3 AL20 Z42 BA 5° - F03FS09669 -FR04W003H
FRE00607	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø150 2,4/1,6 AL20 Z24 BA 15° - F03FS09671 -FR05W002H
FRE00613	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø160 1,8/1,3 AL20 Z48 BA 5° - F03FS09677 -FR06W005H
FRE00615	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø160 2,2/1,6 A20 Z36 BA 10° - F03FS09679 -FR06W007H
FRE00616	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø160 2,2/1,6 AL20 Z48 BA 5° - F03FS09680 -FR06W008H
FRE00618	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø160 2,4/1,6 AL20 Z36 BA 10° - F03FS09682 -FR06W010H
FRE00619	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø160 2,4/1,6 AL20 Z48 BA 5° - F03FS09683

	-FR06W011H
FRE00621	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø160 2,4/1,6 AL30 Z48 BA 5° - F03FS09685 -FR06W013H
FRE00623	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø165 1,7/1,3 A20 Z40 BA 18° - F03FS09687 -FR07W002H
FRE00625	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø165 2,4/1,6 AL20 Z36 BA 10° - F03FS09689 -FR07W004H
FRE00626	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø165 2,4/1,6 AL20 Z48 BA 5° - F03FS09690 -FR07W005H
FRE00628	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø165 2,4/1,6 AL30 Z36 BA 10° - F03FS09692 -FR07W007H
FRE00629	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø165 2,4/1,6 AL30 Z48 BA 5° - F03FS09693 -FR07W008H
FRE00630	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø170 2,4/1,6 AL30 Z40 BA 10° - F03FS09695 -FR08W002H
FRE00632	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø180 2,4/1,6 AL20 Z48 BA 5° - F03FS09697 -FR09W002H
FRE00634	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø180 2,4/1,6 AL30 Z48 BA 5° - F03FS09699 -FR09W004H
FRE00636	Lame scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø182 1,7/1,3 AL19,05 Z40 BA 15° - F03FS09701 -FR10W002H
FRE00637	Lame scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø182 1,7/1,3 AL19,05 Z60 BA 15° - F03FS09702 -FR10W003H
FRE00639	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø184 2,4/1,6 AL16 Z40 BA 10° - F03FS09704 -FR11W002H
FRE00642	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,4/1,6 AL16 Z48 BA 10° - F03FS09713 -FR13W002H
FRE00644	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,4/1,6 AL20 Z48 BA 10° - F03FS09715 -FR13W004H
FRE00645	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,4/1,6 AL20 Z56 BA 5° - F03FS09716 -FR13W005H
FRE00647	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,4/1,6 AL30 Z40 BA 10° - F03FS09718 -FR13W007H
FRE00648	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,4/1,6 AL30 Z48 BA 10° - F03FS09719 -FR13W008H
FRE00649	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,4/1,6 AL30 Z56 BA 5° - F03FS09720 -FR13W009H
FRE00651	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø200 2,8/1,8 AL30 Z48 BA 10° - F03FS09722 -FR14W002H
FRE00653	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø210 2,4/1,8 AL30 Z56 BA 5° - F03FS09724 -FR15W002H
FRE00655	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø210 2,4/1,8 AL30 Z48 BA 10° - F03FS09726 -FR15W004H
FRE00658	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø230 2,8/1,8 AL30 Z48 BA 15° - F03FS09730 -FR19W003H
FRE00661	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø235 2,8/1,8 AL30 Z48 BA 15° - F03FS09735 -FR20W005H
FRE00662	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø235 2,8/1,8 AL30 Z56 BA 10° - F03FS09736 -FR20W006H
FRE00664	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø237 2,5/1,8 AL30 Z56 BA 10° - F03FS09738 -FR21W002H
FRE00665	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø240 2,8/1,8 AL30 Z48 BA 15° - F03FS09739 -FR22W001H
FRE00666	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø270 2,8/1,8 AL30 Z60 BA 10° - F03FS09740 -FR27W001H
FRE00793	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø120 1,65/1,2 AL20 Z24 BA 20° - F03FS10043 -FR02W003HC
FRE00797	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø160 1,45/1 AL20 Z24 BA 25° - F03FS10048 -FR05W015HC
FRE00799	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø160 1,45/1 AL20 Z48 BA 10° - F03FS10050 -FR05W017HC

FRE00802	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø165 1,45/1 AL20 Z36 BA 15° - F03FS10053 -FR07W011HC
FRE00803	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø165 1,45/1 AL20 Z48 BA 10° - F03FS10054 -FR07W012HC
FRE00805	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø184 1,55/1 AL20 Z48 BA 10° - F03FS10056 -FR11W011HC
FRE00808	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø190 1,45/1 AL30 Z48 BA 15° - F03FS10059 -FR13W012HC
FRE00809	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø190 1,45/1 AL30 Z60 BA 10° - F03FS10060 -FR13W013HC
FRE00599	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø120 1,8/1,3 AL20 Z12 BA 15° - F03FS09663 -FR02W001H
FRE00601	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø130 2,4/1,6 AL20 Z24 BA 15° - F03FS09665 -FR03W001H
FRE00604	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø140 1,8/1,3 A20 Z36 BA 10° - F03FS09668 -FR04W002H
FRE00606	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø150 2,4/1,6 AL16 Z24 BA 15° - F03FS09670 -FR05W001H
FRE00608	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø150 2,4/1,6 AL20 Z42 BA 5° - F03FS09672 -FR05W003H
FRE00609	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø160 2,4/1,6 AL16 Z24 BA 15° - F03FS09673 -FR06W001H
FRE00610	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø160 2,4/1,6 AL16 Z48 BA 5° - F03FS09674 -FR06W002H
FRE00611	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø160 1,8/1,3 A20 Z24 BA 15° - F03FS09675 -FR06W003H
FRE00612	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø160 1,8/1,3 A20 Z36 BA 10° - F03FS09676 -FR06W004H
FRE00614	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø160 2,2/1,6 A20 Z24 BA 15° - F03FS09678 -FR06W006H
FRE00617	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø160 2,4/1,6 AL20 Z24 BA 15° - F03FS09681 -FR06W009H
FRE00620	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø160 2,4/1,6 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09684 -FR06W012H
FRE00622	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø165 1,7/1,3 A20 Z24 BA 15° - F03FS09686 -FR07W001H
FRE00624	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø165 2,4/1,6 AL20 Z24 BA 15° - F03FS09688 -FR07W003H
FRE00627	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø165 2,4/1,6 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09691 -FR07W006H
FRE00631	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø180 2,4/1,6 AL20 Z24 BA 15° - F03FS09696 -FR09W001H
FRE00633	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø180 2,4/1,6 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09698 -FR09W003H
FRE00635	Lame scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø182 1,7/1,3 AL19,05 Z30 BA 15° - F03FS09700 -FR10W001H
FRE00638	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø184 2,4/1,6 AL16 Z24 BA 15° - F03FS09703 -FR11W001H
FRE00640	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø184 2,4/1,6 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09709 -FR11W007H
FRE00641	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,4/1,6 AL16 Z24 BA 15° - F03FS09712 -FR13W001H
FRE00643	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,4/1,6 AL20 Z24 BA 15° - F03FS09714 -FR13W003H
FRE00646	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,4/1,6 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09717 -FR13W006H
FRE00650	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø200 2,8/1,8 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09721 -FR14W001H
FRE00652	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø210 2,4/1,8 AL30 Z40 BA 15° - F03FS09723 -FR15W001H
FRE00654	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø210 2,4/1,8 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09725

	-FR15W003H
FRE00656	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø230 2,8/1,8 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09728 -FR19W001H
FRE00657	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø230 2,8/1,8 AL30 Z36 BA 15° - F03FS09729 -FR19W002H
FRE00659	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø235 2,8/1,8 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09733 -FR20W003H
FRE00660	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø235 2,8/1,8 AL30 Z36 BA 15° - F03FS09734 -FR20W004H
FRE00663	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø237 2,5/1,8 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09737 -FR21W001H
FRE00667	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø350 3,5/2,2 AL30 Z24 BA 20° - F03FS09742 -FR32W001H
FRE00668	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø355 3/2,2 AL30 Z60 BA 15° - F03FS09743 -FR33W001H
FRE00670	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø216 2,4/1,8 AL30 Z24 BA -5° - F03FS09748 -FR16W001M
FRE00671	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø216 2,4/1,8 AL30 Z40 BA -5° - F03FS09749 -FR16W002M
FRE00672	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø216 2,4/1,8 AL30 Z48 BA -5° - F03FS09750 -FR16W003M
FRE00673	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø216 2,4/1,8 AL25,4 Z48 BA -5° - F03FS09751 -FR16W004M
FRE00674	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø216 2,4/1,8 AL25,4 Z64 BA -5° - F03FS09752 -FR16W005M
FRE00675	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø250 2,4/1,8 AL30 Z40 BA -5° - F03FS09753 -FR23W001M
FRE00676	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø250 2,4/1,8 AL30 Z60 BA -5° - F03FS09754 -FR23W002M
FRE00677	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø254 2,4/1,8 AL30 Z60 BA -5° - F03FS09755 -FR24W001M
FRE00678	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø260 2,4/1,8 AL30 Z60 BA -5° - F03FS09760 -FR26W001M
FRE00679	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø300 2,4/1,8 AL30 Z72 BA -5° - F03FS09761 -FR28W001M
FRE00680	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø305 2,4/1,8 AL30 Z48 BA -5° - F03FS09762 -FR29W001M
FRE00681	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø305 2,4/1,8 AL30 Z72 BA -5° - F03FS09763 -FR29W002M
FRE00682	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø315 2,4/1,8 AL30 Z72 BA -5° - F03FS09766 -FR30W001M
FRE00683	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2/1,3 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09767 -FR13W001T
FRE00684	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2/1,3 AL30 Z48 BA 5° - F03FS09768 -FR13W002T
FRE00685	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,4/1,6 Fastfix Z24 BA 15° - F03FS09769 -FR13W003T
FRE00686	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,4/1,6 Fastfix Z48 BA 5° - F03FS09770 -FR13W004T
FRE00687	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø220 2,6/1,6 AL30 Z48 BA 10° - F03FS09771 -FR17W001T
FRE00688	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø225 2,6/1,6 AL30 Z32 BA 15° - F03FS09772 -FR18W001T
FRE00689	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø225 2,6/1,6 AL30 Z48 BA 10° - F03FS09773 -FR18W002T
FRE00690	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø250 2,8/1,8 AL30 Z24 BA 20° - F03FS09774 -FR23W001T
FRE00691	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø250 2,8/1,8 AL30 Z40 BA 15° - F03FS09775 -FR23W002T
FRE00692	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø250 2,8/1,8 AL30 Z60 BA 10° - F03FS09776 -FR23W003T

FRE00693	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø250 2,8/1,8 AL30 Z80 BA 5° - F03FS09777 -FR23W004T
FRE00694	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø254 2,6/1,8 AL30 Z24 BA 20° - F03FS09778 -FR24W001T
FRE00695	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø254 2,6/1,8 AL30 Z40 BA 15° - F03FS09779 -FR24W002T
FRE00696	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø254 2,6/1,8 AL30 Z60 BA 10° - F03FS09780 -FR24W003T
FRE00697	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø254 2,6/1,8 AL30 Z80 BA 5° - F03FS09781 -FR24W004T
FRE00698	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø260 2,6/1,8 AL30 Z60 BA 10° - F03FS09782 -FR26W001T
FRE00699	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø260 2,6/1,8 AL30 Z80 BA 5° - F03FS09783 -FR26W002T
FRE00700	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø300 2,5/1,8 AL30 Z48 BA 15° - F03FS09784 -FR28W001T
FRE00701	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø300 2,5/1,8 AL30 Z72 BA 10° - F03FS09785 -FR28W002T
FRE00702	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø300 2,5/1,8 AL30 Z100 BA 5° - F03FS09786 -FR28W003T
FRE00703	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø305 2,8/1,8 AL30 Z100 BA 5° - F03FS09787 -FR29W001T
FRE00790	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø165 1,7/1,3 A20 Z12 BA 20° - F03FS10040 -FR07W009H
FRE00794	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø136 1,45/1 AL20 Z24 BA 20° - F03FS10044 -FR03W003HC
FRE00798	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø160 1,45/1 AL20 Z36 BA 15° - F03FS10049 -FR05W016HC
FRE00800	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø165 1,45/1 AL20 Z12 BA 25° - F03FS10051 -FR07W009HC
FRE00801	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø165 1,45/1 AL20 Z24 BA 25° - F03FS10052 -FR07W010HC
FRE00804	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø184 1,55/1 AL20 Z24 BA 25° - F03FS10055 -FR11W010HC
FRE00806	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø190 1,45/1 AL30 Z18 BA 25° - F03FS10057 -FR13W010HC
FRE00807	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø190 1,45/1 AL30 Z24 BA 25° - F03FS10058 -FR13W011HC
FRE00810	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø216 1,7/1,2 AL30 Z24 BA 5° - F03FS10061 -FR16W006MC
FRE00811	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø216 1,7/1,2 AL30 Z48 BA 5° - F03FS10062 -FR16W007MC
FRE00812	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø250 2,1/1,6 AL30 Z24 BA 5° - F03FS10063 -FR23W003MC
FRE00813	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø250 2,1/1,6 AL30 Z48 BA 5° - F03FS10064 -FR23W004MC
FRE00814	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø305 2,2/1,6 AL30 Z42 BA 5° - F03FS10065 -FR29W004MC
FRE00815	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø305 2,2/1,6 AL30 Z60 BA 5° - F03FS10066 -FR29W005MC
FRE00816	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø305 2,2/1,6 AL30 Z96 BA 5° - F03FS10067 -FR29W006MC
FRE00817	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø210 1,7/1,2 AL30 Z24 BA 25° - F03FS10068 -FR15W001TC
FRE00818	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø210 1,7/1,2 AL30 Z48 BA 15° - F03FS10069 -FR15W002TC
FRE00821	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø254 2,1/1,6 AL30 Z24 BA 25° - F03FS10072 -FR24W005TC
FRE00822	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø254 2,1/1,6 AL30 Z40 BA 20° - F03FS10073 -FR24W006TC
FRE00823	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø254 2,1/1,6 AL30 Z60 BA 15° -

F03FS10074 -FR24W007TC

- FRE00848      Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø255 2,8/1,8 AL25,4 Z40 BA 15° - F03FS10134  
-FR25W002T
- FRE00849      Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø255 2,8/1,8 AL25,4 Z60 BA 15° - F03FS10135  
-FR25W003T
- FRE00850      Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø255 2,8/1,8 AL25,4 Z80 BA 15° - F03FS10136  
-FR25W004T
- FRE00851      Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø355 3/2,2 AL25,4 Z108 BA 15° - F03FS10137  
-FR33W001T