

Scie sauteuse 18V JS 18.0EC FLEX - sans batterie ni chargeur - 485403



Référence (SKU) : FLE00229

EAN : 4030293217836

Réf. fournisseur : 485403

DESCRIPTION

Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement

Nouvelle génération de moteurs sans balais à haut rendement

Avec démarrage automatique, protection contre les surcharges

Réglage progressif de la vitesse de coupe à l'aide de la molette de potentiomètre avec démarrage automatique en position « A »

Commutateur électronique utilisable des deux côtés

Course pendulaire : 4 inclinaisons pour augmenter le débit

Changement de lame sans outil avec système de serrage rapide et fonction d'éjection

Double guide-lame à rouleaux pour des coupes précises et des coupes en angle précises

Dispositif pare-éclats amovible, pour des coupes sans éclat et pour le guidage de la lame de scie

Réglage de la table de scie pour coupes d'onglet jusqu'à 45°, cran 0. Déplaçable vers l'arrière pour un sciage près des bords

Semelle stable, semelle plastique amovible pour protéger les surfaces fragiles

Embout d'aspiration Ø 27 mm, pour un poste de travail propre et une vue dégagée sur la zone de sciage

Vue dégagée sur le tracé de coupe grâce à la fonction de soufflage intégrée

Ergonomie parfaite grâce au positionnement optimal des surfaces SoftGrip

Lumière DEL intégrée pour un éclairage optimal de la zone de travail.

Scier confortablement et avec peu de vibrations

L'affichage LED de la capacité de la batterie

Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V. Livré sans accu et chargeur.