

Accessoires fraiseur bois Ø4.0 mm FISCHER - 532527



Référence (SKU) : FISC0147

EAN : 4048962216844

Réf. fournisseur : 532527



DESCRIPTION

Le fraiseur bois sans butée peut être combiné à une mèche bois MBH de diamètre 4 mm et est composé de 5 dents.

Son angle à 90° est idéal pour une finition esthétique d'assemblages apparents.

Avantages

Fraiseur composé de 5 dents

S'adapte à de nombreux supports bois

Livré avec sa clé de serrage

Ideal pour une finition esthétique d'assemblages apparents