Scie sauteuse sans fil SCB324 VIRUTEX - sans batterie ni chargeur - 3400400



Référence (SKU) : VIR00001
EAN : 8421752109131
Réf. fournisseur : 3400400

DESCRIPTION

Scie sauteuse à batterie compacte et puissante équipée d'un moteur sans charbons.
Avec base anti-rayures pour ne pas endommager les matériaux à scier.
Interrupteur de verrouillage pratique pour plus de sécurité.
Poignée ergonomique avec revêtement softgrip.
Dispose d'un contrôle électronique pour réglage de la vitesse et du mouvement pendulaire à 4 positions.
Il intègre un système pratique de pince à outils qui permet de changer la lame de scie à l'aide d'une seule main.
Base inclinable à haute résistance 0° à 45° pour effectuer des coupes d'onglets.
3400400 - SCB324 sans batterie et chargeur.
Compatible avec les batteries BT204 et BT202 équipée d'un indicateur de 4 LED pour vérifier le niveau de charge de la batterie.
Charge rapide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Capacité de coupe sur Bois 85 mm

• Capacité de coupe sur Aluminium 20 mm

• Capacité de coupe sur Acier 10 mm

• Vitesse à vide 700-3000/min

• Poids 2,3 kg

Sans fil	Sans fil
Nombre de batteries contenu dans le produit	1
Vitesse de rotation (en	3000

tr/mn)(Prendre la plus grande valeur indiquée)	
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie