

Scie sauteuse sans fil SCB324 VIRUTEX - sans batterie ni chargeur - 3400400



Référence (SKU) : VIR00001

EAN : 8421752109131

Réf. fournisseur : 3400400

DESCRIPTION

Scie sauteuse à batterie compacte et puissante équipée d'un moteur sans charbons.

Avec base anti-rayures pour ne pas endommager les matériaux à scier.

Interrupteur de verrouillage pratique pour plus de sécurité.

Poignée ergonomique avec revêtement softgrip.

Dispose d'un contrôle électronique pour réglage de la vitesse et du mouvement pendulaire à 4 positions.

Il intègre un système pratique de pince à outils qui permet de changer la lame de scie à l'aide d'une seule main.

Base inclinable à haute résistance 0° à 45° pour effectuer des coupes d'onglets.

3400400 - SCB324 sans batterie et chargeur.

Compatible avec les batteries BT204 et BT202 équipée d'un indicateur de 4 LED pour vérifier le niveau de charge de la batterie.

Charge rapide.