

Programmateur d'arrosage Flex GARDENA - 1890-20



Référence (SKU) : ODA06114

EAN : 4078500045759

Réf. fournisseur : 1890-20

DESCRIPTION

Le programmeur d'arrosage Flex GARDENA est idéal pour l'arrosage automatique de votre jardin.

Il permet une programmation simple et intuitive grâce à 1 sélecteur rotatif avec grand écran permettant de voir l'ensemble de la programmation en un clin d'œil.

2 boutons permettent de valider la programmation ou de passer en mode manuel.

Ce programmeur d'arrosage GARDENA propose également des cycles courts adaptés aux plantes en pots avec système d'arrosage goutte-à-goutte. (Réf. 13002-20).

En complément, il permet également de brancher une sonde d'humidité ou un pluviomètre afin de réaliser des économies d'eau.

Le programmeur d'arrosage Flex GARDENA est équipé de la technologie Safe Stop qui bloque le démarrage de l'arrosage si le niveau de charge de la batterie est insuffisant pour refermer la vanne.

L'unité de commande résistante aux intempéries est amovible.