

Batterie BP 18 Li 3,0 Ergo I - FESTOOL - 577704



Référence (SKU) : FEST3047

EAN : 4014549417348

Réf. fournisseur : 577704

DESCRIPTION

La batterie ergonomique spécialement conçue pour les ponceuses sans fil ETSC 125, RTSC 400 et DTSC 400. Spécialement développée pour les ponceuses sans fil ETSC, DTSC et RTSC : légère et maniable, la batterie Ergo offre une entière liberté de mouvement et un confort maximal lors du ponçage. Grâce à l'interaction parfaite de la batterie et du moteur EC-TEC, qui permet d'atteindre le même niveau d'endurance qu'avec un outil filaire, la durée d'autonomie est supérieure au temps de recharge. Dotée de la technologie Bluetooth®, elle démarre automatiquement l'aspirateur connecté au déclenchement de l'outil sans fil. En combinaison avec l'application Festool Work, elle donne accès à des informations détaillées sur le niveau de charge ainsi qu'à des données de fonctionnement, telles que la température ou les cycles de charge. Et bien entendu, elle bénéficie d'une protection complète grâce aux prestations Festool Service. Spécialement pour les ponceuses sans fil : la batterie Ergo a été développée pour les ponceuses sans fil ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400.

Travail sans interruption : grâce aux batteries 3,0 Ah qui présentent une durée d'utilisation supérieure à la durée de recharge.

Unique : avec batterie ou câble : pour toutes les applications qui nécessitent une autonomie encore plus longue, il est possible de troquer la batterie Ergo 18 V contre l'adaptateur secteur combiné avec un câble plug-it (compris dans la version Set et également disponible comme accessoire). L'ajout du câble plug-it vous permet ainsi de transformer votre ponceuse sans fil en outil filaire doté d'une autonomie illimitée.

L'idéal en combinaison avec un aspirateur Festool.

Pratique : témoins LED permettant de voir rapidement le niveau de charge restante.

Confort d'utilisation : Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®).

Extension intelligente : en combinaison avec la fonction Bluetooth® de l'aspirateur, l'application Festool Work donne accès à des fonctions supplémentaires intelligentes, par ex. l'indication détaillée du niveau de charge et l'affichage d'autres données de fonctionnement comme la température ou les cycles de charge. Pour identifier rapidement et facilement la batterie dont le niveau de charge est le plus faible, vous pouvez faire clignoter le témoin à LED directement sur la batterie. Vous pouvez également mettre le logiciel à jour : installez la version la plus récente pour travailler à tout moment avec les dernières fonctions des outils.

Pour un quotidien serein : bien entendu, les batteries bénéficient elles aussi d'une protection complète grâce aux prestations Festool Service.

Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à l'enclenchement de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®).

batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® pour les ponceuses sans fil 18 V ETSC 125, RTSC 400 et DTSC 400
non compatible avec tous les autres outils sans fil de Festool
forme ergonomique et légèreté pour une parfaite maniabilité avec les ponceuses sans fil Festool