

Tondeuse EasyMower 18V-32-200 BOSCH sans batterie / sans chargeur - 06008B9B02



Référence (SKU) : BOSV0091

EAN : 4059952505510

Réf. fournisseur : 06008B9B02

DESCRIPTION

Tondeuse 18V puissante et compacte, facile à utiliser et facile à ranger

L'EasyMower 18V-32 est une tondeuse sans fil légère, conçue pour l'entretien des pelouses de petits jardins. Elle est dotée d'une puissante batterie 18V avec gestion électronique optimisée, permettant de disposer d'une grande autonomie et d'une liberté sans fil totale sans sacrifier la puissance et les performances. La tondeuse dispose d'un système de réglage de hauteur de coupe à 3 positions (20, 40 et 60 mm) répondant aux besoins tout au long de l'année. Des guide-herbes facilitent la tonte le long des bordures et des murs pour une finition rapide. L'outil fait partie de l'ALLIANCE POWER FOR ALL. Une même batterie peut être utilisée sur un grand nombre d'outils de différentes marques.