

Perceuse visseuse à percussion BOSCH PSB 18 LI-2 Ergonomic - Sans batterie, sans chargeur - 06039B0302



Référence (SKU) : BOSV0217

EAN : 3165140835961

Réf. fournisseur : 06039B0302

DESCRIPTION

PSB 18 LI-2 Ergonomic avec très bonne ergonomie pour un transfert de couple parfait

Avec la perceuse-visseuse à percussion sans fil PSB 18 LI-2 Ergonomic, vous maîtrisez à la perfection chaque projet. Les performances durables associées à une ergonomie parfaite et une très bonne maniabilité garantissent une expérience d'utilisation entièrement nouvelle. Le moteur sans charbon sans usure confère à la perceuse-visseuse une grande compacité et une plus longue durée de vie. La technologie « KickBack Control » assure par ailleurs une maîtrise parfaite : elle détecte tout blocage soudain et arrête alors aussitôt l'outil. La PSB 18 LI-2 Ergonomic peut être utilisée pour une grande variété de tâches dans le bois, le plastique, la brique, le calcaire et le métal. L'outil fait partie de l'ALLIANCE POWER FOR ALL. Une même batterie peut être utilisée sur un grand nombre d'outils de différentes marques.