

Ponceuse excentrique BOSCH PAdvanced Orbit 18 - Sans batterie ni chargeur - 06033D2100



Référence (SKU) : BOSV0191

EAN : 3165140874618

Réf. fournisseur : 06033D2100

DESCRIPTION

Des résultats de très grande qualité et liberté du sans fil pour tous les travaux de ponçage

La ponceuse excentrique AdvancedOrbit 18 permet de réaliser des travaux de ponçage polyvalents et propres sans effort. Sa conception ergonomique et l'ajout d'une deuxième poignée de guidage assurent un travail confortable dans toutes les directions. La vitesse de fonctionnement peut être facilement réglée à l'aide de la présélection électronique de la vitesse afin de répondre aux exigences de n'importe quel travail et de n'importe quel matériau. La batterie rechargeable de 18 V offre la liberté du sans-fil, tandis que le contrôle intelligent de l'alimentation assure une autonomie maximale. La ponceuse est conçue pour effectuer tous les travaux de ponçage et de polissage sur des surfaces plates ou bombées en bois, peintes, vernies et polies, ainsi que sur des enduits et le plâtre. Le boîtier microfiltre réduit les projections de poussière. L'outil fait partie de l'ALLIANCE POWER FOR ALL. Une même batterie peut être utilisée sur un grand nombre d'outils de différentes marques.