

Aspirateur BOSCH Universal Vac 18 - sans fil- sans batterie ni chargeur - 06033B9102



Référence (SKU) : BOSV0179

EAN : 4059952570167

Réf. fournisseur : 06033B9102

DESCRIPTION

Du nettoyage des planchers au dépoussiérage de tiroirs – puissance d'aspiration élevée pour accomplir toutes les tâches Découvrez la puissance et la mobilité de cet aspirateur sans fil qui nettoie facilement même les matériaux plus lourds. L'UniversalVac 18 portatif est fourni avec des tubes prolongateurs et un suceur pour sols très pratique, permettant de nettoyer les sols facilement. Le suceur droit atteint facilement les endroits étroits et le suceur brosse permet de nettoyer rapidement diverses surfaces, comme les canapés. Le préfiltre de l'aspirateur réduit fortement le colmatage du filtre principal, qui est facile à nettoyer grâce à son cadre flexible. Une batterie de 18 V assure une puissance d'aspiration élevée et la liberté du sans-fil pour nettoyer toute pièce. L'outil fait partie de l'ALLIANCE POWER FOR ALL. Une même batterie peut être utilisée sur un grand nombre d'outils de différentes marques.