Outil oscillatoire 18V sans fil - multifonction - BLACK+DECKER - sans batterie ni chargeur - accessoires - BDCOS18N-XJ



Référence (SKU) : BLK00022
EAN : 5035048789100
Réf. fournisseur : BDCOS18N-XJ

DESCRIPTION

Ce multi-outil oscillant BLACK+DECKER 18V est le solutionneur de problèmes idéal à la maison. Avec sa puissance de 18V et sa vitesse variable jusqu'à 18000 RPM, ce multi-outil est idéal pour enlever les sols en linoléum, les résidus de colle et jointer ou poncer le bois, polir ou dérouiller. Basculez entre différentes applications facilement et sans outils. La poignée Softgrip antidérapante et l'extraction de poussière intégrée garantissent toujours un confort de travail optimal. Cet outil multifonction fait partie du système de batterie BLACK+DECKER 18V POWERCONNECT et est fourni sans batterie ni chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Accessoires inclus : Oui

• Poids net : 1.35 Kg

• Tension : 18 V

• Source d’alimentation : Sans fil

• Changement d'accessoires sans outil : Oui

• Vitesse variable : Oui

Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Batterie	2.0 Ah Li-Ion
Voltage (en V)	18
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires

Sans fil

Sans fil