

Scie sabre FLEX sans fil - 18V - Sans batterie, ni chargeur - 530372



Référence (SKU) : FLE00448

EAN : 4030293242968

Réf. fournisseur : 530372

DESCRIPTION

Lampe intégrée à double LED, particulièrement lumineuse, avec fonction d'éclairage continu

Guidage de tige de levage monté sur double palier avec compensation des vibrations pour un travail peu fatigant

Changement de lame sans outil avec la fonction d'éjection : il est donc possible d'enlever les lames de scie du système de serrage rapide d'outil sans les toucher

Lame de scie tournable 180 °

Support de scie pivotant, s'adaptant ainsi parfaitement à la pièce

Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur.

Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue

Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement

L'affichage LED de la capacité de la batterie

Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18 V. Livré sans accu et chargeur.