

# Visseuse à percussion FLEX 18V - Sans batterie, ni chargeur - 530532



Référence (SKU) : FLE00453

EAN : 4030293243743

Réf. fournisseur : 530532

## DESCRIPTION

---

Interrupteur de verrouillage

Support métallique à fixation rapide avec bague de pression et fonction de verrouillage automatique

Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec dispositif de sécurité

Poignée ergonomique, antidérapante et souple

Lampe LED intégrée avec fonction de persistance

Comprend un clip ceinture et un rangement pour l'embout

Affichage LED de la capacité de la batterie

Système de batterie FLEX : convient à toutes les batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie ni chargeur