Chaussure urban sans embout basse - U-POWER - UB20



Référence (SKU) : CFG12325

Réf. fournisseur : UB20

DESCRIPTION

Barry est une basket de la nouvelle collection Urban de U-Power Lifestyle, caractérisée par son design, sa technologie et son confort.Fabriquée entièrement en cuir noir souple, de la tige à la doublure intérieure, Barry est dotée d'une semelle antidérapante certifiée avec un insert Infinergy®.Le cœur de cette chaussure révolutionnaire est la technologie Infinergy®, qui stocke plus de 55% de l'énergie et la restitue à chaque pas.Conçue à l'origine pour le monde de la course à pied, Infinergy® transforme l'amorti traditionnel en amorti dynamique, utilisant le mouvement du pied pour stocker l'énergie lors du contact avec le sol et la libérer lorsque le pied se propulse vers l'avant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TIGE
Tige en cuir souple
DOUBLURE
Doublure cuir
EMBOUT
-
ANTIPERFORATION
-
SEMELLE AMOVIBLE
Semelle intérieure en cuir
SEMELLE DE CONFORT
-
SEMELLE
Semelle en PU avec insert Infinergy®
FORME DE MONTAGE
-
POINTURES

Haute visibilité	Non haute visibilité
Type de chaussures	Chaussures

VARIANTES

Réf.	Nom
CHA70701	Chaussure urban sans embout basse Barry T35 - U-POWER - UB20139 35
CHA70702	Chaussure urban sans embout basse Barry T36 - U-POWER - UB20139 36
CHA70703	Chaussure urban sans embout basse Barry T37 - U-POWER - UB20139 37
CHA70704	Chaussure urban sans embout basse Barry T38 - U-POWER - UB20139 38
CHA70705	Chaussure urban sans embout basse Barry T39 - U-POWER - UB20139 39
CHA70706	Chaussure urban sans embout basse Barry T40 - U-POWER - UB20139 40
CHA70707	Chaussure urban sans embout basse Barry T41 - U-POWER - UB20139 41
CHA70708	Chaussure urban sans embout basse Barry T42 - U-POWER - UB20139 42
CHA70709	Chaussure urban sans embout basse Barry T43 - U-POWER - UB20139 43
CHA70710	Chaussure urban sans embout basse Barry T44 - U-POWER - UB20139 44
CHA70711	Chaussure urban sans embout basse Barry T45 - U-POWER - UB20139 45
CHA70712	Chaussure urban sans embout basse Barry T46 - U-POWER - UB20139 46
CHA70713	Chaussure urban sans embout basse Barry T47 - U-POWER - UB20139 47
CHA70714	Chaussure urban sans embout basse Barry T48 - U-POWER - UB20139 48
CHA70715	Chaussure urban sans embout basse BLAIR T35 - U-POWER - UB20079 35
CHA70716	Chaussure urban sans embout basse BLAIR T36 - U-POWER - UB20079 3
CHA70717	Chaussure urban sans embout basse BLAIR T37- U-POWER - UB20079 37
CHA70718	Chaussure urban sans embout basse BLAIR T38 - U-POWER - UB20079 38
CHA70719	Chaussure urban sans embout basse BLAIR T39 - U-POWER - UB20079 39
CHA70720	Chaussure urban sans embout basse BLAIR T40 - U-POWER - UB20079 40
CHA70721	Chaussure urban sans embout basse BLAIR T41 - U-POWER - UB20079 41
CHA70722	Chaussure urban sans embout basse BLAIR T42 - U-POWER - UB20079 42
CHA70723	Chaussure urban sans embout basse BLAIR T43 - U-POWER - UB20079 43
CHA70724	Chaussure urban sans embout basse BLAIR T44 - U-POWER - UB20079 44
CHA70725	Chaussure urban sans embout basse BLAIR T45- U-POWER - UB20079 45
CHA70726	Chaussure urban sans embout basse BLAIR T46 - U-POWER - UB20079 46
CHA70727	Chaussure urban sans embout basse BLAIR T47- U-POWER - UB20079 47
CHA70728	Chaussure urban sans embout basse BLAIR T48- U-POWER - UB20079 48
CHA70785	Chaussure urban sans embout basse HAZEL T35 - U-POWER - UB20049 35
CHA70786	Chaussure urban sans embout basse HAZEL T36 - U-POWER - UB20049 36
CHA70787	Chaussure urban sans embout basse HAZEL T37 - U-POWER - UB20049 37
CHA70788	Chaussure urban sans embout basse HAZEL T38 - U-POWER - UB20049 38
CHA70789	Chaussure urban sans embout basse HAZEL T39 - U-POWER - UB20049 39
CHA70790	Chaussure urban sans embout basse HAZEL T40 - U-POWER - UB20049 40
CHA70791	Chaussure urban sans embout basse HAZEL T41 - U-POWER - UB20049 41
CHA70792	Chaussure urban sans embout basse HAZEL T42 - U-POWER - UB20049 42
CHA70793	Chaussure urban sans embout basse HAZEL T43 - U-POWER - UB20049 43
CHA70794	Chaussure urban sans embout basse HAZEL T44 - U-POWER - UB20049 44
CHA70795	Chaussure urban sans embout basse HAZEL T45 - U-POWER - UB20049 45
CHA70796	Chaussure urban sans embout basse HAZEL T46 - U-POWER - UB20049 46
CHA70797	Chaussure urban sans embout basse HAZEL T47 - U-POWER - UB20049 47
CHA70798	Chaussure urban sans embout basse HAZEL T48 - U-POWER - UB20049 48
CHA70897	Chaussure urban sans embout basse Snake T35 - U-POWER - UB20069 35
CHA70898	Chaussure urban sans embout basse Snake T36 - U-POWER - UB20069 36
CHA70899	Chaussure urban sans embout basse Snake T37 - U-POWER - UB20069 37
CHA70900	Chaussure urban sans embout basse Snake T38 - U-POWER - UB20069 38
CHA70901	Chaussure urban sans embout basse Snake T39 - U-POWER - UB20069 39
CHA70902	Chaussure urban sans embout basse Snake T40 - U-POWER - UB20069 40

CHA70903	Chaussure urban sans embout basse Snake T41 - U-POWER - UB20069 41
CHA70904	Chaussure urban sans embout basse Snake T42 - U-POWER - UB20069 42
CHA70905	Chaussure urban sans embout basse Snake T43 - U-POWER - UB20069 43
CHA70906	Chaussure urban sans embout basse Snake T44 - U-POWER - UB20069 44
CHA70907	Chaussure urban sans embout basse Snake T45 - U-POWER - UB20069 45
CHA70908	Chaussure urban sans embout basse Snake T46 - U-POWER - UB20069 46
CHA70909	Chaussure urban sans embout basse Snake T47 - U-POWER - UB20069 47
CHA70910	Chaussure urban sans embout basse Snake T48 - U-POWER - UB20069 48
CHA70869	Chaussure urban sans embout basse Lila T35 - U-POWER - UB20069 35
CHA70870	Chaussure urban sans embout basse Lila T36 - U-POWER - UB20069 36
CHA70871	Chaussure urban sans embout basse Lila T37 - U-POWER - UB20069 37
CHA70872	Chaussure urban sans embout basse Lila T38 - U-POWER - UB20069 38
CHA70873	Chaussure urban sans embout basse Lila T39 - U-POWER - UB20069 39
CHA70874	Chaussure urban sans embout basse Lila T40 - U-POWER - UB20069 40
CHA70875	Chaussure urban sans embout basse Lila T41 - U-POWER - UB20069 41
CHA70876	Chaussure urban sans embout basse Lila T42 - U-POWER - UB20069 42
CHA70877	Chaussure urban sans embout basse Lila T43 - U-POWER - UB20069 43
CHA70878	Chaussure urban sans embout basse Lila T44 - U-POWER - UB20069 44
CHA70879	Chaussure urban sans embout basse Lila T45 - U-POWER - UB20069 45
CHA70880	Chaussure urban sans embout basse Lila T46 - U-POWER - UB20069 46
CHA70881	Chaussure urban sans embout basse Lila T47 - U-POWER - UB20069 47
CHA70882	Chaussure urban sans embout basse Lila T48 - U-POWER - UB20069 48