

EasyChain 18V-15-7 Tronçonneuse a chaîne sans fil - BOSCH VERT - sans batterie , ni chargeur - 06008B8901



Référence (SKU) : BOSV0484

EAN : 4059952640532

Réf. fournisseur : 06008B8901

DESCRIPTION

La puissante scie d'élagage 18V est conçue pour élaguer, ébrancher et couper des branches épaisses. L'EasyChain 18V-15-7 sans fil sectionne les branches épaisses rapidement. Facile à assembler avec son système de fixation SDS sans clé, cette scie permet d'élaguer avec une vitesse élevée de 6,95 m/s. Sa chaîne Oregon de grande qualité sectionne de manière bien nette des branches jusqu'à 13 cm de diamètre. La grande compacité et le bon équilibre de cet outil léger et la poignée softgrip permettent de travailler sans effort. Avec cette scie à l'autonomie remarquable (jusqu'à 150 coupes par charge)*, il vous faudra peu de temps pour effectuer tous vos travaux de sciage et d'élagage. (* avec une batterie 2,5 Ah). La technologie Syneon Bosch garantit des performances optimales et une autonomie maximale. L'outil fait partie du système POWER FOR ALL 18V. Une seule batterie suffit pour tous les outils POWER FOR ALL 18V.