

Booster Startronic Supercap 12/24 V - GYS - 082816



Référence (SKU) : BIA10263

EAN : 3154020082816

Réf. fournisseur : 082816

DESCRIPTION

Une recharge ultra-rapide, en tout lieu, sans nécessité d'une alimentation à proximité.

Sur la batterie déchargée du véhicule à démarrer : 2-5 min.- La recharge sans secteur ni alimentation.-

Le Startronic Supercap 12/24 V est équipé d'un convertisseur qui lui permet d'utiliser le peu de tension résiduelle de la batterie déchargée pour recharger ses supercondensateurs.

Sur la batterie d'un moteur tournant : 2-3 min.- La recharge la plus rapide.- Le Startronic Supercap 12/24 V se recharge grâce à l'alternateur du moteur en marche.

Des performances de démarrage élevées :- Avec sa puissance (1050 A en démarrage 12 V, 880 en 24 V), il peut démarrer tous types de véhicules (essence & diesel) munis d'une batterie Plomb 12 V / 24 V - 150 Ah (max) en 2 minutes.

Mode 'Bypass' pour un maximum d'efficacité :- Le mode BYPASS supprime la sécurité et permet de démarrer un véhicule sur une batterie fortement déchargée (non garantie).

Performances inaltérables :- Toujours prêt grâce à son temps de charge ultra-rapide.- Démarrages illimités : démarrez, laissez le booster se recharger sur le moteur tournant puis enchaînez avec autant de véhicules à démarrer que vous le souhaitez.- Sans maintenance : ne nécessite pas d'être maintenu en charge lorsqu'il n'est pas utilisé.- Constamment opérationnel même après des années de stockage.- Insensible aux températures extrêmes (-40°C / +65°C).- Longue durée de vie : il peut être utilisé 10 000 fois sans diminution de ses performances.

Utilisation en toute sécurité :- Gestion électronique sécurisée.- Protégé contre les courts-circuits.- Protégé contre l'inversion de polarités.

Booster professionnel :- Léger pour un 12/24 V (7 kg), il est facilement transportable et trouvera aisément sa place dans un véhicule pour réaliser des dépannages sur site.- L'écran digital permet une lecture rapide de l'état de charge des supercondensateurs et donne des indications sur les actions en cours ou à réaliser (pincés branchés, tenter un démarrage...).