

Ponceuse sans fil multi-usages TE-OS 18/150 Li Solo - EINHELL - 4460708



Référence (SKU) : EIN00030

EAN : 4006825651218

Réf. fournisseur : 4460708

DESCRIPTION

La ponceuse multifonction sans fil TE-OS 18/150 Li - Solo est livrée avec la fixation Velcro "Extreme Fix", qui permet de changer le papier abrasif en quelques secondes, pour obtenir un ponçage parfait des surfaces. Pour un travail propre et sans poussière, il existe un bac de récupération des poussières avec aspiration active. En utilisant l'adaptateur pour un aspirateur de poussière, le boîtier peut être remplacé par un aspirateur pour aspirer directement la poussière de ponçage - ainsi, l'air reste propre et le papier abrasif tranchant. La roue du ventilateur en aluminium assure le bon fonctionnement de la ponceuse pour des résultats optimaux. Six feuilles de papier abrasif pour bois sont incluses afin que vous puissiez commencer à travailler immédiatement. L'outil est fourni sans batterie ni chargeur. Ceux-ci sont disponibles séparément. De plus, l'outil peut également être utilisé avec une batterie d'un autre outil de la famille Power X-Change.