

Perceuse-Visseuse sans fil TE-CD 18-45 3X-Li + kit de 22 accessoires et 2 batteries vendus en coffret - EINHELL - 4514235



Référence (SKU) : LPV30622

EAN : 4006825666441

Réf. fournisseur : 4514235

DESCRIPTION

Fait partie de la gamme Power X-Change

Engrenage à 2 vitesses pour un perçage et un vissage efficaces

Variateur électronique pour un travail adapté aux matériaux et aux applications

Outil toujours prêt à l'emploi grâce à la technologie Li-Ion sans auto-décharge

Flexibilité d'utilisation maximale grâce au mandrin amovible

Porte-embouts coudé à 90° pour percer et visser dans des zones étroites

Embout excentré pour percer et visser dans les angles et près des bords

Utilisation optimale dans les environnements sombres grâce à l'éclairage LED

Support d'embouts sur l'appareil, pratique pour stocker les embouts

Forme ergonomique et surface Softgrip pour une maniabilité parfaite

Avec 2 batteries 2,0 Ah Power X-Change et un chargeur rapide

Comprend de série un kit de 22 accessoires très pratique

Outil vendu dans le coffret de transport et de rangement E-Box Basic