

Scie sauteuse pendulaire sans fil TE-JS 18/100 Li - Solo - Batterie et chargeur non inclus - EINHELL - 4321270



Référence (SKU) : EIN00102

EAN : 4006825679052

Réf. fournisseur : 4321270

DESCRIPTION

Fait partie de la gamme Power X-Change, fonctionne avec 1 batterie 18 V
Variateur électronique pour une action adaptée au matériau
Mouvement pendulaire activable pour des coupes rapides
Support de lame réglable sans outil
Fonction de soufflage des poussières et lampe LED pour une visibilité optimale
Guide de coupe pour des coupes parfaites
Semelle en aluminium solide pour de faibles vibrations
Patin en plastique intégré pour les surfaces sensibles
Avec adaptateur pour aspirateur pour un travail propre
Clé Allen incluse dans le carter pour le réglage de l'angle
Avec pare-éclats pour des coupes sans défaut
Avec butée parallèle pour des coupes droites
Avec 1 lame spéciale bois
Batterie et chargeur non inclus (disponibles séparément).