Scie sauteuse pendulaire sans fil TE-JS 18/100 Li - Solo - Batterie et chargeur non inclus - EINHELL - 4321270



Référence (SKU) : EIN00102
EAN : 4006825679052
Réf. fournisseur : 4321270

DESCRIPTION

Fait partie de la gamme Power X-Change, fonctionne avec 1 batterie 18 V
Variateur électronique pour une action adaptée au matériau
Mouvement pendulaire activable pour des coupes rapides
Support de lame réglable sans outil
Fonction de soufflage des poussières et lampe LED pour une visibilité optimale
Guide de coupe pour des coupes parfaites
Semelle en aluminium solide pour de faibles vibrations
Patin en plastique intégré pour les surfaces sensibles
Avec adaptateur pour aspirateur pour un travail propre
Clé Allen incluse dans le carter pour le réglage de l’angle
Avec pare-éclats pour des coupes sans défaut
Avec butée parallèle pour des coupes droites
Avec 1 lame spéciale bois
Batterie et chargeur non inclus (disponibles séparément).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coupes en biais max.
0 °

Coupes en biais min.
0 °

Diamètre du raccord d’aspiration
35 mm

Hauteur de levage

26 mm

Modèle de moteur
Moteur à charbon

Modèle de support de lame de scie
T-shaft

Nombre de batteries incluses dans la livraison
0 pcs

Nombre de chargeurs inclus dans la livraison
0 pcs

Nombre de lames de scie incluses
1 pcs

Poids du produit
1.83 Kg

Profondeur de coupe dans le bois
100 mm

Profondeur de coupe dans l’acier
12 mm

Régime max. à vide
3000 min^-1

Tension du moteur
18 V

Sans fil	Sans fil
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Voltage (en V)	18
Composition chimique	Li-Ion
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Sans accessoires