Ponceuse à main sans fil TE-OS 18/113 3X Li - Solo - EINHELL - 4460730



Référence (SKU) : EIN00104
EAN : 4006825671049
Réf. fournisseur : 4460730

DESCRIPTION

Fait partie de la gamme Power X-Change, fonctionne avec 1 batterie 18 V
Puissante ponceuse vibrante avec grand circuit d’oscillation
Plateaux de ponçage interchangeables pour une utilisation flexible
Design compact pour une meilleure maîtrise du ponçage
Parfaitement adaptée au ponçage de surfaces planes
Attaches autoagrippantes pour un changement rapide du papier abrasif
Dispositif de serrage :pour papiers abrasifs sans attaches autoagrippantes
Aspiration intégrée des poussières avec cassette de récupération + filtre à plis
Raccord pour brancher un système d’aspiration externe
Avec plateau de ponçage rectangulaire déjà monté
Avec plateau de ponçage oblong
Avec plateau de ponçage triangulaire
Surfaces Softgrip pour une utilisation sûre et confortable
Vendue avec sacoche de rangement
Vendue avec 3 feuilles de papier abrasif (grain 120)
Avec tournevis pour changer le plateau de ponçage
Batterie et chargeur non inclus (disponibles séparément)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Circuit d’oscillation
1.8 mm

Diamètre du raccord d’aspiration
35 mm

Nombre de batteries incluses dans la livraison
0 pcs

Nombre de chargeurs inclus dans la livraison
0 pcs

Nombre de feuilles abrasives triangulaires de grain 120
1 pcs

Plaque de broyage B - largeur
80 mm

Plaque de broyage Delta - côté A
150 mm

Plaque de broyage Delta - côté B
150 mm

Plaque de broyage Delta - côté C
100 mm

Plaque de meulage A - largeur
101 mm

Plaque de meulage A - longueur
113 mm

Plaque de meulage B - longueur
130 mm

Poids du produit
1.04 Kg

Quantité de papier de verre grain 120 (A)
1 pcs

Quantité de papier de verre grain 120 (B)
1 pcs

Tension du moteur
18 V

Vitesse d’oscillation max.
22000 min^-1

Composition chimique	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Type de batterie	Li-Ion
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Voltage (en V)	18
Fixation de la feuille abrasive	Auto-agrippant
Type de ponçeuse	Ponceuse vibrante

Forme de la tête	Lot multiforme
Type d'aspiration	Cassette filtrante
Forme de la feuille abrasive	Divers
Type d'alimentation	Batterie