

Barrette de terre basse en cuivre - EUROHM - 70508



Référence (SKU) : AUR00146

EAN : 3663752034166

Réf. fournisseur : 70508

DESCRIPTION

Pour la réalisation de la mesure de votre prise de terre, l'ouverture du circuit de terre est rendue possible par déconnexion de la liaison cuivre au moyen d'une clé ou d'un tournevis. Sur votre tableau électrique, elle est placée entre le piquet de terre et le répartiteur de terre. La cablette de terre (cuivre nu relié au piquet de terre) se branche sur la partie basse de la barrette de coupure de terre. La coupure de terre peut être installée à l'intérieur à côté du tableau ou en extérieur.