

Visseuse sans fil pour cloisons sèches 12V - FLEX -sans batterie, ni chargeur - 531707



Référence (SKU) : FLE00535

EAN : 4030293255470

Réf. fournisseur : 531707

DESCRIPTION

Mode d'impulsion : opération d'impulsion pour un fraisage précis des vis en saillie
Démarrage automatique pour un fonctionnement pratique et économe en énergie
Moteur sans balais avec un rendement plus élevé et une durée de vie plus longue
Mouvement droite/gauche avec verrouillage
Frein électronique rapide
Interrupteur d'alimentation en gaz avec verrouillage marche-arrêt
Poignée ergonomique avec interrupteur marche/arrêt et fonction continue
Lampe LED intégrée avec fonction continue
Butée de profondeur amovible sans outil
Clip de ceinture et porte-embout de rechange inclus
Le système de gestion électronique (EMS) protège la machine, prolonge sa durée de vie et augmente son efficacité.
Indicateur de capacité de la batterie
Système de batterie FLEX : utilisable avec toutes les batteries FLEX de 12 V.