

Bosch Tronçonneuse sans fil PKE18V-30-28 - BOSCH - sans batterie, ni chargeur - 06008B8B01



Référence (SKU) : BOSC1508

EAN : 4053423332339

Réf. fournisseur : 06008B8B01

DESCRIPTION

Sciage continu, même pour les travaux difficiles, grâce à la commande OptiCutMoteur sans balais à couple élevé pour une coupe rapideSystème SDS concentrique pour une tension et un changement de chaîne faciles sans outils supplémentairesIdéale pour la coupe de bois dur et tendre de diamètre moyen à grandTechnologie Syneon pour une puissance optimale et une durée de fonctionnement maximaleALLIANCE PUISSANCE POUR TOUS : 1 batterie, 10+ marques, 150+ produits