

Détecteur de fumée - Daaf 10Y29

- 10ans - KIDDE - DF31

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : KID00003

EAN : 0047871095810

Réf. fournisseur : DF31

DESCRIPTION

La mise en place du détecteur avertisseur autonome de fumée Kidde 10Y29 est facilitée par son kit de vis et chevilles inclus et les trous déjà présents sur le couvercle de l'appareil. Il ne vous reste ensuite qu'à définir le bon emplacement pour votre détecteur de fumée et vous êtes protégés ! Où placer mon détecteur de fumée ? Les pièces les plus préconisées sont celles dites de vie : salon, salle à manger, bureau ... Le fabricant Kidde recommande d'agencer le détecteur de fumée à proximité directe de l'ensemble de ces pièces dans un couloir y menant, de préférence au milieu du plafond. Dans le cas où votre habitat possède plusieurs étages, il est conseillé de disposer plusieurs daaf Kidde 10Y29 : un au rez-de-chaussée, puis un dans les escaliers menant à chaque niveau et éventuellement devant la porte des chambres, si la sonnerie d'alerte n'est pas audible. Y a-t-il des pièces à éviter pour mon détecteur de fumée ? Kidde déconseille d'installer un détecteur avertisseur autonome de fumée au sein d'une cuisine, d'une salle de bain, une cave ou encore un grenier. En effet, il peut y avoir des dégagements de fumées de cuisson, de vapeurs d'eau, ou de poussières qui déclenchent une fausse alerte. Cela est dû au fait que le capteur photoélectrique à l'intérieur du détecteur de fumée est très sensible aux fines particules de fumée et donc aux autres substances s'y approchant. Tester le détecteur de fumée Kidde 10Y29 : Le détecteur de fumée Kidde 10Y29 se voit pourvu d'une touche Test, imposée par la norme européenne EN14604. Celle-ci se révèle utile pour vérifier que votre appareil est toujours en mesure de vous sécuriser. Un appui de quelques secondes est suffisant. Si l'alarme sonore retentit, cela signifie que les circuits internes sont en bon état de fonctionnement. Dans le cas contraire, le détecteur de fumée est défectueux et doit être remplacé au plus vite. Remplacer la pile de son détecteur de fumée : Le détecteur de fumée Kidde 10Y29 ne nécessite pas de remplacement de pile puisqu'elle est scellée pour 10 ans, c'est-à-dire la durée d'utilisation du produit. Les avantages sont que la batterie est également sous garantie et que vous bénéficiez d'un confort plus élevé ! Nettoyer le détecteur avertisseur autonome de fumée Kidde 10Y29 : L'entretien du détecteur de fumée Kidde 10Y29 est primordial pour vous assurer une constante protection anti incendie. Ainsi, une fois par an au minimum, procédez aux étapes suivantes : Epoussetez les fentes autour de l'appareil de détection incendie à l'aide de la brosse douce de votre aspirateur. Passez un coup de chiffon humide sur la face avant du détecteur de fumée Kidde 10Y29.