

Lame pour scie circulaire portative FREUD

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : CFG00391

Réf. fournisseur : CFG00391

DESCRIPTION

Cette lame de scie circulaire Freud. Sa denture en carbure de titane cobalt (TiCo) spécialement formulée par Freud offre des arêtes de coupe tranchantes et une excellente durée de coupe. Le revêtement Perma-Shield protège la lame contre la corrosion, limite l'échauffement et réduit l'adhérence des résines et des sèves. Les fentes antivibration assurent un fonctionnement plus régulier et silencieux. L'alliage tri-métal résistant aux chocs améliore la résistance des dents, tandis que le corps en acier de haute qualité et l'anneau de précontrainte garantissent une bonne stabilité et une grande précision de coupe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : Freud
- Denture : Carbure de titane cobalt (TiCo)
- Revêtement : Perma-Shield antiadhésif
- Corps : Acier de haute qualité
- Technologie : Fentes antivibration
- Alliage des dents : Tri-métal résistant aux chocs
- Protection : Résistance à la corrosion et à la chaleur
- Avantages : Coupe précise, régulière et durable
- Identification : Marquage laser du matériau d'application

VARIANTES

Réf.	Nom
FRE00599	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø120 1,8/1,3 AL20 Z12 BA 15° - F03FS09663 -FR02W001H
FRE00600	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø120 1,8/1,3 AL20 Z40 BA 5° - F03FS09664 -FR02W002H
FRE00601	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø130 2,4/1,6 AL20 Z24 BA 15° - F03FS09665 -FR03W001H
FRE00602	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø130 2,4/1,6 AL20 Z36 BA 5° - F03FS09666 -FR03W002H
FRE00603	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø140 1,8/1,3 A20 Z24 BA 15° - F03FS09667 -FR04W001H
FRE00604	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø140 1,8/1,3 A20 Z36 BA 10°

	- F03FS09668 -FR04W002H
FRE00605	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø140 1,8/1,3 AL20 Z42 BA 5° - F03FS09669 -FR04W003H
FRE00606	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø150 2,4/1,6 AL16 Z24 BA 15° - F03FS09670 -FR05W001H
FRE00607	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø150 2,4/1,6 AL20 Z24 BA 15° - F03FS09671 -FR05W002H
FRE00608	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø150 2,4/1,6 AL20 Z42 BA 5° - F03FS09672 -FR05W003H
FRE00609	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø160 2,4/1,6 AL16 Z24 BA 15° - F03FS09673 -FR06W001H
FRE00610	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø160 2,4/1,6 AL16 Z48 BA 5° - F03FS09674 -FR06W002H
FRE00611	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø160 1,8/1,3 A20 Z24 BA 15° - F03FS09675 -FR06W003H
FRE00612	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø160 1,8/1,3 A20 Z36 BA 10° - F03FS09676 -FR06W004H
FRE00613	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø160 1,8/1,3 AL20 Z48 BA 5° - F03FS09677 -FR06W005H
FRE00614	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø160 2,2/1,6 A20 Z24 BA 15° - F03FS09678 -FR06W006H
FRE00615	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø160 2,2/1,6 A20 Z36 BA 10° - F03FS09679 -FR06W007H
FRE00616	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø160 2,2/1,6 AL20 Z48 BA 5° - F03FS09680 -FR06W008H
FRE00617	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø160 2,4/1,6 AL20 Z24 BA 15° - F03FS09681 -FR06W009H
FRE00618	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø160 2,4/1,6 AL20 Z36 BA 10° - F03FS09682 -FR06W010H
FRE00619	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø160 2,4/1,6 AL20 Z48 BA 5° - F03FS09683 -FR06W011H
FRE00620	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø160 2,4/1,6 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09684 -FR06W012H
FRE00621	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø160 2,4/1,6 AL30 Z48 BA 5° - F03FS09685 -FR06W013H
FRE00622	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø165 1,7/1,3 A20 Z24 BA 15° - F03FS09686 -FR07W001H
FRE00623	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø165 1,7/1,3 A20 Z40 BA 18° - F03FS09687 -FR07W002H
FRE00624	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø165 2,4/1,6 AL20 Z24 BA 15° - F03FS09688 -FR07W003H
FRE00625	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø165 2,4/1,6 AL20 Z36 BA 10° - F03FS09689 -FR07W004H
FRE00626	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø165 2,4/1,6 AL20 Z48 BA 5° - F03FS09690 -FR07W005H
FRE00627	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø165 2,4/1,6 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09691 -FR07W006H
FRE00628	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø165 2,4/1,6 AL30 Z36 BA 10° - F03FS09692 -FR07W007H
FRE00629	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø165 2,4/1,6 AL30 Z48 BA 5° - F03FS09693 -FR07W008H
FRE00630	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø170 2,4/1,6 AL30 Z40 BA 10° - F03FS09695 -FR08W002H
FRE00631	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø180 2,4/1,6 AL20 Z24 BA 15° - F03FS09696 -FR09W001H
FRE00632	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø180 2,4/1,6 AL20 Z48 BA 5° - F03FS09697 -FR09W002H
FRE00633	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø180 2,4/1,6 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09698 -FR09W003H
FRE00634	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø180 2,4/1,6 AL30 Z48 BA 5° - F03FS09699 -FR09W004H

FRE00635	Lame scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø182 1,7/1,3 AL19,05 Z30 BA 15° - F03FS09700 -FR10W001H
FRE00636	Lame scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø182 1,7/1,3 AL19,05 Z40 BA 15° - F03FS09701 -FR10W002H
FRE00637	Lame scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø182 1,7/1,3 AL19,05 Z60 BA 15° - F03FS09702 -FR10W003H
FRE00638	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø184 2,4/1,6 AL16 Z24 BA 15° - F03FS09703 -FR11W001H
FRE00639	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø184 2,4/1,6 AL16 Z40 BA 10° - F03FS09704 -FR11W002H
FRE00640	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø184 2,4/1,6 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09709 -FR11W007H
FRE00641	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,4/1,6 AL16 Z24 BA 15° - F03FS09712 -FR13W001H
FRE00642	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,4/1,6 AL16 Z48 BA 10° - F03FS09713 -FR13W002H
FRE00643	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,4/1,6 AL20 Z24 BA 15° - F03FS09714 -FR13W003H
FRE00644	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,4/1,6 AL20 Z48 BA 10° - F03FS09715 -FR13W004H
FRE00645	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,4/1,6 AL20 Z56 BA 5° - F03FS09716 -FR13W005H
FRE00646	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,4/1,6 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09717 -FR13W006H
FRE00647	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,4/1,6 AL30 Z40 BA 10° - F03FS09718 -FR13W007H
FRE00648	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,4/1,6 AL30 Z48 BA 10° - F03FS09719 -FR13W008H
FRE00649	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,4/1,6 AL30 Z56 BA 5° - F03FS09720 -FR13W009H
FRE00650	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø200 2,8/1,8 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09721 -FR14W001H
FRE00651	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø200 2,8/1,8 AL30 Z48 BA 10° - F03FS09722 -FR14W002H
FRE00652	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø210 2,4/1,8 AL30 Z40 BA 15° - F03FS09723 -FR15W001H
FRE00653	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø210 2,4/1,8 AL30 Z56 BA 5° - F03FS09724 -FR15W002H
FRE00654	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø210 2,4/1,8 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09725 -FR15W003H
FRE00655	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø210 2,4/1,8 AL30 Z48 BA 10° - F03FS09726 -FR15W004H
FRE00656	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø230 2,8/1,8 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09728 -FR19W001H
FRE00657	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø230 2,8/1,8 AL30 Z36 BA 15° - F03FS09729 -FR19W002H
FRE00658	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø230 2,8/1,8 AL30 Z48 BA 15° - F03FS09730 -FR19W003H
FRE00659	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø235 2,8/1,8 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09733 -FR20W003H
FRE00660	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø235 2,8/1,8 AL30 Z36 BA 15° - F03FS09734 -FR20W004H
FRE00661	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø235 2,8/1,8 AL30 Z48 BA 15° - F03FS09735 -FR20W005H
FRE00662	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø235 2,8/1,8 AL30 Z56 BA 10° - F03FS09736 -FR20W006H
FRE00663	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø237 2,5/1,8 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09737 -FR21W001H
FRE00664	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø237 2,5/1,8 AL30 Z56 BA 10° - F03FS09738 -FR21W002H
FRE00665	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø240 2,8/1,8 AL30 Z48 BA 15° - F03FS09739

	-FR22W001H
FRE00666	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø270 2,8/1,8 AL30 Z60 BA 10° - F03FS09740 -FR27W001H
FRE00667	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø350 3,5/2,2 AL30 Z24 BA 20° - F03FS09742 -FR32W001H
FRE00668	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø355 3/2,2 AL30 Z60 BA 15° - F03FS09743 -FR33W001H
FRE00669	Lame pour scie circulaire portative Ø210 2,4/1,8 AL30 Z48 BA -5° - FREUD - F03FS09747
FRE00670	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø216 2,4/1,8 AL30 Z24 BA -5° - F03FS09748 -FR16W001M
FRE00671	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø216 2,4/1,8 AL30 Z40 BA -5° - F03FS09749 -FR16W002M
FRE00672	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø216 2,4/1,8 AL30 Z48 BA -5° - F03FS09750 -FR16W003M
FRE00673	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø216 2,4/1,8 AL25,4 Z48 BA -5° - F03FS09751 -FR16W004M
FRE00674	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø216 2,4/1,8 AL25,4 Z64 BA -5° - F03FS09752 -FR16W005M
FRE00675	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø250 2,4/1,8 AL30 Z40 BA -5° - F03FS09753 -FR23W001M
FRE00676	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø250 2,4/1,8 AL30 Z60 BA -5° - F03FS09754 -FR23W002M
FRE00677	Lame pour scie circulaire portative Ø254 2,4/1,8 AL30 Z60 BA -5° - FREUD - F03FS09755
FRE00678	Lame pour scie circulaire portative Ø260 2,4/1,8 AL30 Z60 BA -5° - FREUD - F03FS09760
FRE00679	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø300 2,4/1,8 AL30 Z72 BA -5° - F03FS09761 -FR28W001M
FRE00680	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø305 2,4/1,8 AL30 Z48 BA -5° - F03FS09762 -FR29W001M
FRE00681	Lame pour scie circulaire portative Ø305 2,4/1,8 AL30 Z72 BA -5° - FREUD - F03FS09763
FRE00682	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø315 2,4/1,8 AL30 Z72 BA -5° - F03FS09766 -FR30W001M
FRE00683	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2/1,3 AL30 Z24 BA 15° - F03FS09767 -FR13W001T
FRE00684	Lame pour scie sur table FREUD - Ø190 2/1,3 AL30 Z48 BA 5° - F03FS09768 -FR13W002T
FRE00686	Lame pour scie sur table FREUD - Ø190 2,4/1,6 Fastfix Z48 BA 5° - F03FS09770 -FR13W004T
FRE00687	Lame pour scie sur table FREUD - Ø220 2,6/1,6 AL30 Z48 BA 10° - F03FS09771 -FR17W001T
FRE00688	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø225 2,6/1,6 AL30 Z32 BA 15° - F03FS09772 -FR18W001T
FRE00689	Lame pour scie sur table FREUD - Ø225 2,6/1,6 AL30 Z48 BA 10° - F03FS09773 -FR18W002T
FRE00690	Lame pour scie sur table FREUD - Ø250 2,8/1,8 AL30 Z24 BA 20° - FREUD - F03FS09774
FRE00691	Lame pour scie sur table Ø250 2,8/1,8 AL30 Z40 BA 15° - FREUD - F03FS09775
FRE00692	Lame pour scie sur table Ø250 2,8/1,8 AL30 Z60 BA 10° - FREUD - F03FS09776
FRE00693	Lame pour scie sur table Ø250 2,8/1,8 AL30 Z80 BA 5° - FREUD - F03FS09777
FRE00694	Lame pour scie sur table Ø254 2,6/1,8 AL30 Z24 BA 20° - FREUD - F03FS09778
FRE00695	Lame pour scie sur table Ø254 2,6/1,8 AL30 Z40 BA 15° - FREUD - F03FS09779
FRE00696	Lame pour scie sur table Ø254 2,6/1,8 AL30 Z60 BA 10° - FREUD - F03FS09780
FRE00697	Lame pour scie sur table FREUD - Ø254 2,6/1,8 AL30 Z80 BA 5° - F03FS09781 -FR24W004T
FRE00698	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø260 2,6/1,8 AL30 Z60 BA 10° - F03FS09782 -FR26W001T
FRE00699	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø260 2,6/1,8 AL30 Z80 BA 5° - F03FS09783 -FR26W002T
FRE00700	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø300 2,5/1,8 AL30 Z48 BA 15° - F03FS09784 -FR28W001T
FRE00701	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø300 2,5/1,8 AL30 Z72 BA 10° - F03FS09785 -FR28W002T
FRE00702	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø300 2,5/1,8 AL30 Z100 BA 5° - F03FS09786 -FR28W003T

FRE00703	Lame pour scie circulaire portative Ø305 2,8/1,8 AL30 Z100 BA 5° - FREUD - F03FS09787
FRE00706	Lame pour scie circulaire portative Ø180 2/1,3 AL30 Z14 BA 18° - FREUD - F03FS09790
FRE00707	Lame pour scie circulaire portative Ø184 2/1,3 AL16 Z14 BA 18° - FREUD - F03FS09791
FRE00708	Lame pour scie circulaire portative Ø190 2/1,3 AL30 Z14 BA 18° - FREUD - F03FS09792
FRE00709	Lame pour scie circulaire portative Ø200 2/1,3 AL30 Z16 BA 18° - FREUD - F03FS09793
FRE00710	Lame pour scie circulaire portative Ø210 2/1,3 AL30 Z16 BA 18° - FREUD - F03FS09794
FRE00711	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø230 2,2/1,6 AL30 Z20 BA 18° - F03FS09795 -FR19C001H
FRE00712	Lame pour scie circulaire portative Ø235 2,2/1,6 AL30 Z20 BA 18° - FREUD - F03FS09796
FRE00713	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø140 1,8/1,3 A20 Z42 BA -5° - F03FS09797 -FR04L001H
FRE00714	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø160 2,2/1,6 A20 Z48 BA -5° - F03FS09798 -FR06L001H
FRE00716	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø165 2,6/1,6 AL20 Z48 BA -5° - F03FS09800 -FR07L001H
FRE00717	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø185 2,4/1,6 AL20 Z60 BA -5° - F03FS09801 -FR12L001H
FRE00718	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,6/1,6 AL30 Z60 BA -5° - F03FS09802 -FR13L001H
FRE00719	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø200 2,5/1,8 AL30 Z64 BA -2° - F03FS09803 -FR14L001T
FRE00720	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø250 2,8/1,8 AL30 Z80 BA -2° - F03FS09804 -FR23L001T
FRE00721	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø300 2,8/1,8 AL30 Z96 BA -2° - F03FS09805 -FR28L001T
FRE00722	Lame scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø140 1,8/1,3 AL20 Z42 TP -5° - F03FS09806
FRE00723	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø150 2,5/1,6 AL20 Z42 TP -5° - F03FS09807 -FR05A001H
FRE00724	Lame scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø160 2,2/1,6 AL20 Z52 TP -5° - F03FS09808
FRE00725	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø165 2,5/1,6 AL20 Z52 TP -5° - F03FS09809
FRE00726	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø165 2,5/1,6 AL30 Z52 TP -5° - F03FS09810 -FR07A002H
FRE00727	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø180 2,5/1,6 AL30 Z56 TP -5° - F03FS09811 -FR09A001H
FRE00728	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,5/1,6 AL20 Z56 TP -5° - F03FS09814 -FR13A001H
FRE00729	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,5/1,6 AL30 Z56 TP -5° - F03FS09815
FRE00730	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø200 2,8/1,8 AL30 Z60 TP -5° - F03FS09816 -FR14A001H
FRE00731	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø210 2,3/1,8 AL30 Z72 TP -5° - F03FS09817 -FR15A001H
FRE00732	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø230 2,8/1,8 AL30 Z64 TP -5° - F03FS09818 -FR19A001H
FRE00733	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø235 2,5/1,8 AL30 Z80 TP -5° - F03FS09819 -FR20A001H
FRE00734	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø210 2,5/1,8 AL30 Z54 TP -5° - F03FS09820
FRE00735	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø216 2,5/1,8 AL30 Z64 TP -5° - F03FS09821
FRE00736	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø250 2,8/2 AL30 Z80 TP -5° - F03FS09822 -FR23A001M
FRE00737	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø254 2,8/2 AL30 Z80 TP -5° - F03FS09823 -FR24A001M
FRE00738	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø260 2,3/1,8 AL30 Z80 TP -5° - F03FS09827
FRE00739	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø300 2,8/2 AL30 Z96 TP -5° - F03FS09828 -FR28A001M
FRE00740	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø305 2,8/2 AL30 Z96 TP -5° - F03FS09829
FRE00741	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø315 2,8/2,2 AL30 Z96 TP -5° - F03FS09832

-FR30A001M

FRE00742	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,6/1,8 Fastfix Z58 TP -5° - F03FS09833 -FR13A001T
FRE00743	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø225 2,6/1,8 AL30 Z68 TP -5° - F03FS09834 -FR18A001T
FRE00744	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø250 2,8/2 AL30 Z68 TP -5° - F03FS09835
FRE00745	LSC diamant scie circulaire portative filaire/sans fil 140 1,8/1,3 A20 Z4 TD 10° - F03FS09836 -FR04F001H
FRE00746	LSC diamant scie circulaire portative filaire/sans fil 160 2,2/1,6 A20 Z4 TD 10° - F03FS09837
FRE00747	Lame diamant pour scie circulaire portative FREUD - Ø165 2,2/1,6 AL20 Z4 TD 10° - F03FS09838
FRE00748	Lame diamant pour scie circulaire portative FREUD - Ø184 2,2/1,6 AL30 Z4 TD 10° - F03FS09840 -FR11F001H
FRE00749	Lame diamant pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,2/1,6 AL20 Z4 TD 10° - F03FS09841 -FR13F001H
FRE00750	Lame diamant pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,2/1,6 AL30 Z4 TD 10° - F03FS09842 -FR13F002H
FRE00751	Lame diamant pour scie circulaire portative FREUD - Ø210 2,2/1,6 AL30 Z6 TD 10° - F03FS09843 -FR15F001H
FRE00752	Lame diamant pour scie circulaire portative FREUD - Ø230 2,2/1,6 AL30 Z6 TD 10° - F03FS09844 -FR19F001H
FRE00753	Lame diamant pour scie circulaire portative FREUD - Ø235 2,2/1,6 AL30 Z6 TD 10° - F03FS09845 -FR20F001H
FRE00754	Lame diamant pour scie circulaire portative FREUD - Ø216 2,2/1,6 AL30 Z6 TD 10° - F03FS09846 -FR16F001M
FRE00755	Lame diamant pour scie circulaire portative FREUD - Ø250 2,4/1,8 AL30 Z6 TD 10° - F03FS09847 -FR23F001M
FRE00756	Lame diamant pour scie circulaire portative FREUD - Ø254 2,4/1,8 AL30 Z6 TD 10° - F03FS09848 -FR24F001M
FRE00757	Lame diamant pour scie circulaire portative FREUD - Ø260 2,4/1,8 AL30 Z6 TD 10° - F03FS09849 -FR26F001M
FRE00758	Lame diamant pour scie circulaire portative FREUD - Ø300 2,4/1,8 AL30 Z8 TD 10° - F03FS09850 -FR28F001M
FRE00759	Lame diamant pour scie circulaire portative FREUD - Ø305 2,4/1,8 AL30 Z8 TD 10° - F03FS09851 -FR29F001M
FRE00760	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø160 2/1,6 AL20 Z30 TPB 0° - F03FS09852 -FR06X001H
FRE00761	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø165 2/1,6 AL20 Z30 TPB 0° - F03FS09853 -FR07X001H
FRE00762	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2/1,6 AL30 Z36 TPB 0° - F03FS09854
FRE00763	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø210 2,4/2 AL30 Z36 TPB 0° - F03FS09855 -FR15X001H
FRE00764	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø230 2,2/1,8 AL30 Z48 TPB 0° - F03FS09856 -FR19X001H
FRE00765	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø235 2,2/1,8 AL30 Z50 TPB 0° - F03FS09857
FRE00766	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø240 2,6/1,6 AL30 Z48 TPB 0° - F03FS09858 -FR22X001H
FRE00767	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø270 2,4/2 AL30 Z60 TPB 0° - F03FS09859 -FR27X001H
FRE00768	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø350 2,9/2,5 AL30 Z60 TPB 0° - F03FS09861 -FR32X001H
FRE00769	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø355 2,6/2,2 AL30 Z80 TPB 0° - F03FS09862 -FR33X001H
FRE00770	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø140 1,8/1,3 AL20 Z42 TP 0° - F03FS09864
FRE00771	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø160 2,2/1,6 AL20 Z48 TP 0° - F03FS09865 -FR06H001H
FRE00772	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø165 2,6/1,6 AL20 Z48 TP 0° - F03FS09866
FRE00773	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,6/1,6 AL20 Z56 TP 0° - F03FS09867

FRE00774	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2,6/1,6 AL30 Z56 TP 0° - F03FS09868 -FR13H002H
FRE00775	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø210 2,8/1,8 AL30 Z60 TP 0° - F03FS09869 -FR15H001H
FRE00776	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø235 2,8/1,8 AL30 Z64 TP 0° - F03FS09871 -FR20H001H
FRE00777	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø216 2,8/1,8 AL30 Z64 TP -3° - F03FS09872 -FR16H001M
FRE00778	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø250 2,8/1,8 AL30 Z80 TP -3° - F03FS09873 -FR23H001M
FRE00779	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø254 2,8/1,8 AL30 Z80 TP -3° - F03FS09874 -FR24H001M
FRE00780	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø305 3,2/2,2 AL30 Z96 TP -3° - F03FS09876 -FR29H001M
FRE00781	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø250 2,8/1,8 AL30 Z80 TP 10° - F03FS09877 -FR23H001T
FRE00782	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø300 3,2/2,2 AL30 Z96 TP 10° - F03FS09878 -FR28H001T
FRE00783	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø210 2,4/1,6 AL30 Z40 TPB 0° - F03FS09886 -FR15M001M
FRE00784	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø216 2/1,6 AL30 Z40 TPB 0° - F03FS09887 -FR16M001M
FRE00785	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø250 2,4/2 AL30 Z48 TPB 0° - F03FS09888 -FR23M001M
FRE00786	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø254 2,4/2 AL30 Z48 TPB 0° - F03FS09889 -FR24M001M
FRE00787	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø300 2,6/2 AL30 Z80 TPB 0° - F03FS09890 -FR28M001M
FRE00788	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø305 2,6/2 AL30 Z80 TPB 0° - F03FS09891 -FR29M001M
FRE00790	Lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil FREUD - Ø165 1,7/1,3 A20 Z12 BA 20° - F03FS10040 -FR07W009H
FRE00791	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø190 2/1,6 AL30 Z38 TPB 0° - F03FS10041 -FR13M001H
FRE00792	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø230 2,4/2 AL30 Z44 TPB 0° - F03FS10042 -FR19M001H
FRE00793	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø120 1,65/1,2 AL20 Z24 BA 20° - F03FS10043 -FR02W003HC
FRE00794	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø136 1,45/1 AL20 Z24 BA 20° - F03FS10044 -FR03W003HC
FRE00797	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø160 1,45/1 AL20 Z24 BA 25° - F03FS10048 -FR05W015HC
FRE00798	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø160 1,45/1 AL20 Z36 BA 15° - F03FS10049 -FR05W016HC
FRE00799	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø160 1,45/1 AL20 Z48 BA 10° - F03FS10050 -FR05W017HC
FRE00800	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø165 1,45/1 AL20 Z12 BA 25° - F03FS10051 -FR07W009HC
FRE00801	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø165 1,45/1 AL20 Z24 BA 25° - F03FS10052 -FR07W010HC
FRE00802	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø165 1,45/1 AL20 Z36 BA 15° - F03FS10053 -FR07W011HC
FRE00803	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø165 1,45/1 AL20 Z48 BA 10° - F03FS10054 -FR07W012HC
FRE00804	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø184 1,55/1 AL20 Z24 BA 25° - F03FS10055 -FR11W010HC
FRE00805	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø184 1,55/1 AL20 Z48 BA 10° - F03FS10056 -FR11W011HC
FRE00806	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø190 1,45/1 AL30 Z18 BA 25° - F03FS10057 -FR13W010HC
FRE00807	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø190 1,45/1 AL30 Z24 BA 25° -

F03FS10058 -FR13W011HC

FRE00808	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø190 1,45/1 AL30 Z48 BA 15° - F03FS10059 -FR13W012HC
FRE00809	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø190 1,45/1 AL30 Z60 BA 10° - F03FS10060 -FR13W013HC
FRE00810	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø216 1,7/1,2 AL30 Z24 BA 5° - F03FS10061 -FR16W006MC
FRE00811	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø216 1,7/1,2 AL30 Z48 BA 5° - F03FS10062 -FR16W007MC
FRE00812	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø250 2,1/1,6 AL30 Z24 BA 5° - F03FS10063 -FR23W003MC
FRE00813	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø250 2,1/1,6 AL30 Z48 BA 5° - F03FS10064 -FR23W004MC
FRE00814	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø305 2,2/1,6 AL30 Z42 BA 5° - F03FS10065 -FR29W004MC
FRE00815	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø305 2,2/1,6 AL30 Z60 BA 5° - F03FS10066 -FR29W005MC
FRE00816	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø305 2,2/1,6 AL30 Z96 BA 5° - F03FS10067 -FR29W006MC
FRE00817	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø210 1,7/1,2 AL30 Z24 BA 25° - F03FS10068 -FR15W001TC
FRE00818	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø210 1,7/1,2 AL30 Z48 BA 15° - F03FS10069 -FR15W002TC
FRE00821	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø254 2,1/1,6 AL30 Z24 BA 25° - F03FS10072 -FR24W005TC
FRE00822	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø254 2,1/1,6 AL30 Z40 BA 20° - F03FS10073 -FR24W006TC
FRE00823	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø254 2,1/1,6 AL30 Z60 BA 15° - F03FS10074 -FR24W007TC
FRE00824	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø160 1,8/1,2 AL20 Z48 BA -5° - F03FS10075 -FR06L003HC
FRE00825	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø165 1,8/1,2 AL20 Z48 BA -5° - F03FS10076 -FR07L002HC
FRE00826	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø190 2,1/1,4 AL30 Z60 BA -5° - F03FS10077 -FR13L002HC
FRE00827	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø210 2,1/1,4 AL30 Z66 BA -5° - F03FS10078 -FR15L001TC
FRE00828	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø216 2,1/1,4 AL30 Z66 BA -5° - F03FS10079 -FR16L001TC
FRE00829	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø136 1,6/1 AL20 Z48 TP 0° - F03FS10082 -FR03A001HC
FRE00830	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø140 1,8/1,3 AL20 Z48 TP -5° - F03FS10083 -FR04A002HC
FRE00831	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø150 1,8/1,3 AL20 Z48 TP 0° - F03FS10084 -FR05A002HC
FRE00832	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø160 1,8/1,3 AL20 Z54 TP 0° - F03FS10085 -FR06A002HC
FRE00833	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø165 1,8/1,3 AL20 Z54 TP 0° - F03FS10086 -FR07A002HC
FRE00834	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø190 1,8/1,3 AL30 Z54 TP 0° - F03FS10088 -FR13A003HC
FRE00835	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø216 2/1,4 AL30 Z66 TP 0° - F03FS10089 -FR16A002MC
FRE00836	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø250 2,4/1,8 AL30 Z78 TP 0° - F03FS10090 -FR23A002MC
FRE00837	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø305 2,4/1,8 AL30 Z96 TP 0° - F03FS10091
FRE00838	Lame pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø210 2/1,4 AL30 Z66 TP 0° - F03FS10092
FRE00840	Lame diamant pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø160 1,8/1,2 AL20 Z4 TD 10° - F03FS10095 -FR06F002HC

FRE00841	Lame diamant pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø165 1,8/1,2 AL20 Z4 TD 10° - F03FS10096 -FR07F002HC
FRE00842	Lame diamant pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø190 1,8/1,2 AL30 Z4 TD 10° - F03FS10097 -FR13F003HC
FRE00843	Lame diamant pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø216 2/1,4 AL30 Z6 TD 10° - F03FS10098 -FR16F002MC
FRE00844	Lame diamant pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø250 2,2/1,6 AL30 Z6 TD 10° - F03FS10099 -FR23F002MC
FRE00845	Lame diamant pour scie circulaire portative sans fil FREUD - Ø305 2,2/1,6 AL30 Z8 TD 10° - F03FS10100 -FR29F002MC
FRE00846	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø184 2/1,6 AL30 Z36 TPB 0° - F03FS10113 -FR11M001H
FRE00847	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø160 2/1,6 AL20 Z30 TPB 0° - F03FS10114 -FR06M001H
FRE00848	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø255 2,8/1,8 AL25,4 Z40 BA 15° - F03FS10134 -FR25W002T
FRE00849	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø255 2,8/1,8 AL25,4 Z60 BA 15° - F03FS10135 -FR25W003T
FRE00850	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø255 2,8/1,8 AL25,4 Z80 BA 15° - F03FS10136 -FR25W004T
FRE00851	Lame pour scie circulaire portative FREUD - Ø355 3/2,2 AL25,4 Z108 BA 15° - F03FS10137 -FR33W001T