

Scie sauteuse sans fil PSC 500 EB-Basic-Set - FESTOOL - Sans batterie, ni chargeur - SYSTAINER - 576961



Référence (SKU) : FEST3687

EAN : 4014549389478

Réf. fournisseur : 576961

DESCRIPTION

Avec une profondeur de coupe pouvant atteindre 120 mm et des accessoires intelligents tels que le compas, la PSC 500 offre de multiples possibilités d'utilisation. Peu importe s'il s'agit de grandes sections, de coupes d'onglet précises, de courbes fines ou d'opérations d'ajustage de précision. | Pas de déviation de la lame de scie grâce au triple guidage de lame perfectionné. Vous obtenez à chaque fois des coupes précises à l'angle réglé. | Grâce à la fonction de soufflage et à l'éclairage désactivable, le tracé est facilement visible. | Changement de lame de scie rapide et sans outil avec FastFix, pour reprendre directement le travail. | Le pare-éclats met quasiment fin à l'arrachement, évite un travail de retouche chronophage et procure des arêtes de coupe de bonne qualité. | La table de sciage réglable peut être inclinée des deux côtés pour réaliser des coupes en angle précises jusqu'à 45°. | La vitesse réglable permet de s'adapter au matériau. Le démarrage automatique, qui déclenche l'outil à faible vitesse pour accélérer automatiquement jusqu'à la vitesse maximale, garantit une utilisation contrôlée et des coupes puissantes. | Pour une avance rapide et des résultats précis, la course pendulaire peut être adaptée rapidement et facilement selon les exigences. | L'aspiration des poussières et le protecteur emboîtable contre les projections de copeaux garantissent une bonne visibilité, un travail propre et un environnement de travail agréable. | Un match parfait : la batterie TBX 4 performante, à technologie Tabless innovante, assure une cadence de travail rapide et est compatible avec tous vos outils sans fil 18 V et vos chargeurs. | En vous connectant à la Festool App, vous avez accès constamment aux données de fonctionnement, comme le dernier emplacement. Vous trouverez par ailleurs rapidement des accessoires adaptés et des conseils utiles. De plus, vous pouvez connecter la scie sauteuse à votre aspirateur via Bluetooth® et régler la durée d'éclairage LED après mise à l'arrêt.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension de la batterie (tension nominale) 18 V
- Nombre de courses 1500 - 3800 min⁻¹
- Ajustage du mouvement basculant par paliers 4
- Course 26.00 mm

- Profondeur de coupe dans le bois 120.00 mm
- Profondeur de coupe dans le métal 20.00 mm
- Profondeur de coupe dans l'acier (tendre) 10.00 mm
- Inclinaison max. (des deux côtés) 45 °
- Type d'alimentation Batterie
- Poids du produit sans accessoires 2.30 kg
- Poids de transport incluant les accessoires 4.8 kg
- Sciage de panneaux agglomérés: Valeur moyenne de vibrations totale ah : 7,00 m/s²
- Sciage de panneaux agglomérés: Série de normes EN 62841
- Sciage de panneaux agglomérés: Incertitude (bruit) K : 5,00 dB
- Sciage de panneaux agglomérés: Incertitude (vibration) K 1,50 m/s²
- Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 91,00 dB(A)
- Sciage de panneaux agglomérés: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 99,00 dB(A)