

Interface de transmission radio NICE Bluebus - IBW



Référence (SKU) : ATA10214

Réf. fournisseur : IBW

DESCRIPTION

Interface de communication Blue-Bus pour accessoires de sécurité à transmission radio. Le dispositif IBW, doit être installé à proximité de la logique de commande et câblé sur les borniers correspondant aux accessoires communiquant. Le récepteur Nice IBW est compatible avec toutes les logiques de commande Blue-Bus de NICE, il permet d'installer sans fils les dispositifs de sécurité suivant: - Photocellules NICE PHW - Feu clignotant LLW - Contrôleur de bords sensibles TCW1 et TCW2

Caractéristiques : - Transmission radio 868Mhz - Alimentation: Connexion Blue-Bus de la logique de commande - Puissance absorbée 0.65W - Portée radio Utile 20 à 40m - Indice de protection IP30 - Température de fonctionnement : -20/+70°C - Dimensions: 18x33x40mm - Poids: 25g