

Scie sauteuse MILWAUKEE HD 18 JSB-0 18V - Sans batterie, ni chargeur - Poignée pommeau - 4933417845



Référence (SKU) : SDD10082

EAN : 4002395241590

Réf. fournisseur : 4933417845

DESCRIPTION

Système anti vibration pour plus de confort
Système FIXTEC pour un changement de lame sans outil
Guidage parfait de la lame par galet sous roulements placé au plus près du patin
Soufflerie ajustable
Démarrage en douceur
Réglage du patin sans outil
Plateau en fonte d'aluminium
Système pendulaire 4 positions