Tronçonneuse à chaîne sans fil EasyChain 18V-15-7 - BOSCH VERT - avec une batterie -06008B8900

Référence (SKU) : BOSV0483
EAN : 4059952640525
Réf. fournisseur : 06008B8900

DESCRIPTION

L'EasyChain 18V-15-7 sans fil sectionne les branches épaisses rapidement. Facile à assembler avec son système de fixation SDS sans clé, cette scie permet d'élaguer avec une vitesse élevée de 6,95 m/s. Sa chaîne Oregon de grande qualité sectionne de manière bien nette des branches jusqu'à 13 cm de diamètre. La grande compacité et le bon équilibrage de cet outil léger et la poignée softgrip permettent de travailler sans effort. Avec cette scie à l'autonomie remarquable (jusqu'à 160 coupes par charge)*, il vous faudra peu de temps pour effectuer tous vos travaux de sciage et d'élagage. (* avec une batterie 2,5 Ah). La technologie Syneon Bosch garantit des performances optimales et une autonomie maximale. L'outil fait partie du système POWER FOR ALL 18V. Une seule batterie suffit pour tous les outils POWER FOR ALL 18V.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de la batterie 18,0 V

Compatibilité de la batterie 18V POWER FOR ALL ALLIANCE

Recommandation batterie>= 2,5 Ah

Temps de charge de la ba tterie 1,40 h

Coupes par charge de batterie 160 coupes de bois de 50 mm de diamètre

Longueur de guide 15 cm

Vitesse de la chaîne 6.95 m/s

Epaisseur des maillons 1.1 mm

Chaîne Chaîne Oregon

Pas de la chaîne .325" (8.25 mm)

Ø du cercle de coupe 13 cm

Tête pivotante 0 °

Lubrification automatique Non

Dimensions (L x l x H) 385 x 102 x 259 mm

Poids (avec chaîne et guide) 1,3 kg

Poids (avec chaîne, guide et batterie) 1,7 kg

Nombre de batteries contenu dans le produit	1
Batterie	2.5 Ah Li-Ion
Type de batterie	Li-Ion
Voltage (en V)	18
Type d'alimentation	Batterie