Adaptation défonceuse plongeante - DREMEL - 26150335JA



Référence (SKU) : DGA90268
EAN : 8710364023080
Réf. fournisseur : 26150335JA

DESCRIPTION

Transformez votre outil multi-usage Dremel en une défonceuse plongeante compacte pour les petits projets de défonçage.La base transparente offre une visibilité parfaite de la pièce pour un maximum de précision.Elle permet de réaliser des bords incurvés, des rainures droites ou de démarrer au centre d'une pièce pour la réalisation d'incrustationsAvec le guide de découpe circulaire et parallèle fourni, il est facile de fraiser des cercles parfaits ou de réaliser des découpes droitesPour quelles utilisations ?Transformez votre outil multi-usage Dremel en une défonceuse plongeante. L'adaptation défonceuse plongeante vous permet d'utiliser votre outil multi-usage Dremel pour réaliser avec précision, stabilité et maîtrise de petits et moyens projets de défonçage et fraisage. Dans des matériaux tels que le bois, vous pouvez avec cette adaptation réaliser rapidement des bords incurvés, des entailles droites ou bien des incrustations ou trous de serrure au milieu d'une pièce. La base plastique transparente de l'adaptation assure une vue dégagée de la pièce et ne laisse pas de traces sur le matériau. La fonction de blocage de la profondeur de fraisage permet d'effectuer des coupes régulières et toujours identiques.Comment l'utiliser ?Montez votre accessoire de défonçage sur votre outil multi-usage Dremel, vissez et serrez l'adaptation défonceuse plongeante avec la clé fournie et mettez-vous au travail ! . Réglez au début la vitesse de rotation conseillée sur votre outil multi-usage puis laissez l'outil travailler de lui-même en vous contentant de le déplacer lentement dans la pièce pour éviter de brûler le bois. Pour un démarrage en douceur, plongez votre accessoire dans le matériau en le laissant glisser dans la pièce. Vous pouvez ensuite guider facilement l'adaptation le long de la pièce en saisissant les poignées avec les deux mains. Vous pouvez soit bloquer l'adaptation à un profondeur de fraisage bien précise, soit la laisser débloquée pour travailler librement à différentes profondeurs. Pour de bons résultats, effectuez les défonçages en plusieurs étapes successives jusqu'à atteindre la profondeur souhaitée. Pour fraiser des cercles parfaits ou découpes droites bien nettes, utilisez le guide de découpe circulaire et parallèle fourni.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de travail 70,0 mm
Longueur 22 cm
Largeur 12.5 cm
Profondeur 18 cm