

Trépan diamant DRYGRES 4DRILL WONDER RUBI



Référence (SKU) : CFG93555

Réf. fournisseur : DRYGRES 4DRILL WONDER

DESCRIPTION

Dans sa gamme de trépan diamantés pour la coupe à sec, RUBI propose les trépan DRYGRES 4DRILL.

La gamme de trépan diamantés DRYGRES 4DRILL est recommandée pour percer tous les types de carreaux de céramique, en particulier le grès cérame et d'autres matériaux de revêtement tels que le marbre et le granit.

Lors de la conception de gamme de trépan DRYGRES 4DRILL, RUBI a utilisé la technologie de soudage sous vide, VACUUM BRAZED, pour fixer les particules de diamant sur les trépan donnant ainsi une grande résistance à la température et au frottement.

Les trépan DRYGRES 4DRILL sont parfaits pour placer des accessoires de salle de bain ou tout type d'accessoire de décoration sur des surfaces en céramique et / ou en pierre naturelle.

Les trépan diamantés DRYGRES 4DRILL sont conçus pour être utilisés exclusivement avec une perceuse électrique avec ou sans câble, toujours SANS percussion.

La partie hexagonale leur permet une connexion rapide aux perceuses dotée d'un mandrin de 13 mm.

La profondeur de perçage des trépan DRYGRES 4DRILL est de 36 mm. pour des diamètres de 6, 8 et 10 mm et 40 mm de profondeur pour des trépan de diamètre 12, 14 et 20 mm.

Tous les trépan DRYGRES 4DRILL contiennent de la cire à l'intérieur. Cette cire fond pendant l'utilisation du trépan et facilite le refroidissement et l'évacuation des poussières lors du perçage (si la cire s'épuise, le trépan peut continuer à fonctionner. Seule la perte totale du diamant indique la fin de la vie du trépan.).

Puisqu'il est utilisé à sec, il est recommandé de faire un léger mouvement circulaire et constant pendant le perçage, pour refroidir le trépan. Il faut également ainsi enlever tous les résidus deux perçages.

Les trépan DRYGRES 4DRILL, de RUBI, ont un système qui bloque la perte de cette cire à l'arrière du trépan, concentrant ainsi la cire, toujours sur la pointe et assurant la lubrification pendant le perçage.

La vitesse minimale d'utilisation recommandée pour les trépan diamantés DRYGRES 4DRILL est de 1000 tr/min.

Pour obtenir un résultat optimal et augmenter la vie de vie du trépan, il est important de respecter la vitesse de rotation appropriée et d'effectuer un léger mouvement circulaire pendant le perçage.

VARIANTES

Réf.	Nom
RUB00021	Trépan diamant DRYGRES 4DRILL WONDER 6 mm RUBI - 5923
RUB00022	Trépan diamant DRYGRES 4DRILL WONDER 8 mm RUBI - 5924
RUB00023	Trépan diamant DRYGRES 4DRILL WONDER 10 mm RUBI - 5926
RUB00024	Trépan diamant DRYGRES 4DRILL WONDER 12 mm RUBI - 5927
RUB00025	Trépan diamant DRYGRES 4DRILL WONDER 14 mm RUBI - 5928
RUB00026	Trépan diamant DRYGRES 4DRILL WONDER 20 mm RUBI - 5929